

Zodpovědný projektant	Vypracoval	Vedoucí projektant	 STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí V Obilí 1180/12 326 00, Plzeň tel.: 601 579 350 mob.: 777 220 129 e-mail: statica@statica.cz		
Ing. David Chmelík	Ing. David Chmelík	Ing. David Chmelík			
Obec: Přehořov	Kraj: Plzeňský				
Objednatel: obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle					
Akce: MOST PŘEHOŘOV MODERNIZACE MOSTU Část: B – SOUHRNÉ ŘEŠENÍ STAVBY Obsah: POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN			Formát		Výtisk číslo
			Datum	06/2014	
			Stupeň	PDPS	
			Č. zak.	2013/014	
			Měřítko		
			Č. přílohy	B.02	

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU

Stavba:	Modernizace mostu v obci Přehořov
Název mostu:	Most Přehořov
Katastrální obec, obec:	Katastr. pracoviště Kralovice, katastr. území Přehořov u Žihle
Kraj:	Plzeňský
Objednatel:	obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle
Investor:	obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle
Uvažovaný správce mostu:	obec Žihle, Žihle 53, 331 65 Žihle
Projektant :	STATICA Plzeň s r.o. V Obilí 1180/12 326 00, Plzeň Ing. David Chmelík – technické řešení
Pozemní komunikace:	III/20140a
Vodní tok:	Mladotický potok
Správce vodního toku:	Povodí Vltavy, s.p.

2. ÚČEL

Povodňový a havarijný plán po dobu výstavby řeší potřebná opatření nutná k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod při provádění SO 01 – Objekt Mostu. Návrh povodňového plánu je vypracován v souladu s vodním zákonem 254/2001 dle kap. o ochraně před povodněmi.

Povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladin v toku, při němž hrozí vylití vody z koryta, nebo při kterém se voda vylévá a může způsobit škody. Povodeň je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Za nebezpečí povodně se považuje konkrétní situace při dovršení určitého vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci, dále při očekávaném náhlém tání sněhu a při srážkách velké intenzity, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů.

Práce na stavbě musí být prováděny v rozsahu obvodu staveniště dle POV projektu na schválených pozemcích pro výstavbu.

Plocha staveniště se nachází orientačně nad hranicí H_{100} -leté vody určené dle údajů ČHMÚ ze dne 21.7.2011 a dle Hydrologického výpočtu zpracovaného Ing. Václavem Vavříčkou, který je součástí

dokumentace. Při výstavbě bude osazena vodočetná lať (rychlá orientace a měření a i povinné hlášení vodních stavů nadřízenému povodňovému orgánu) vodočetná lať s označením hladiny stoleté vody stanovenou hydrologickým výpočtem – viz výpočtová část.

Stavbu je nutno nahlásit povodňové komisi města Kralovice.

3. ROZSAH PLATNOSTI

Opatření uvedená v povodňovém a havarijním plánu se týkají pracovišť stavby, která mohou být ohrožena zvýšenými průtoky v toku nad hodnoty, pro která jsou pracoviště chráněna dle projektové dokumentace.

Povodňový plán výstavby je platný od zahájení stavby do jejího ukončení.

Způsob vypořádání škod vzniklých průchodem velkých vod řeší smlouva mezi investorem a dodavatelem. Zařízení staveniště (staveništní skládka a meziskládka) jsou umístěny na p.č. 586/1 a 609/2 (silniční těleso – viz záborový plán).

Povodňový plán - POV platí po dobu výstavby.

4. ÚDAJE O TOKU A NEMOVITOSTI

tok:	Mladotický potok
hydrologické číslo povodí:	1-11-02-058
profil:	silniční most v Přehořově
hladina stoleté vody:	+422,760
základní hydrologické údaje:	N-leté průtoky

N	1	2	5	10	20	50	100	třída
							33,6	III.

5. VÝCHOZÍ PODKLADY

terénní pochůzka na místě stavby

Hydrologická data dané lokality (ČHMÚ, značka P11004472, 21.7.2011)

Hydrotechnický výpočet (Ing. Václav Vavříčka)

6. ROZSAH PRACÍ

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací, která musí být plně na stavbě k dispozici vč. platného stavebního povolení (po dokončení bude u investora v povodňové knize kopie kolaudačního rozhodnutí).

7. HLAVNÍ PARAMETRY

Charakteristika stavby - viz průvodní a souhrnně technická zpráva projektu.

Objekty ovlivňující povodňové stavy :

Zaplavení prostoru stavby může nastat zejména vlivem zvýšením hladiny vody v Mladotickém potoce, která protéká pod mostem. Místo stavby bude po dobu dočasně oploceno.

8. ZAŘÍZENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VODNÍCH STAVŮ

Vodní stavy se budou měřit a sledovat v profilu mostní konstrukce přes Mladotický potok s tím, že je možné se informovat na dispečinku Povodí Vltavy o aktuálním stavu telefonicky.

Protože se jedná o objekt v zátopové oblasti ohrožené výrazným zvýšením hladiny v toku, při němž hrozí vylití vody z koryta, nebo při kterém se vylévá a může způsobit škody, není povinnost neustále provádět zápisy do povodňové knihy. Povinnost zápisů platí od I. povodňového stavu, a to min. 1x denně, stavy se budou zapisovat do povodňového deníku. Zároveň bude v blízkosti mostu osazena trvale viditelně vodočetná lať s uvedeným údajem o H_{100} vypočtenou na základě vyjádření ČHMÚ s tím, že lať bude přetažena cca o 1 m pro sledování úrovně stavu vody. Lať bude pevně osazena před zahájením vlastních prací (výroba např. Smaltovna Tupesy). Sledování bude prováděno odpovědnou osobou stavby při stavbě.

Zhotovitel stavby je povinen na vodočetné lati vyznačit stanovené stupně povodňových aktivit.

Za uvedená měření při stavbě zodpovídá vedoucí stavby.

9. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Nebezpečné hodnoty vodních stavů pro stavební a údržbářské práce je třeba rozlišovat.

Práce spojené s pohybem mechanizace a pracovníků v prostorech stavby je možné provádět do stavu pohotovosti a případně do doby, než nařídí vyšší nadřízený povodňový orgán. Při trvale zvyšujících se vodních stavech, soustředí dodavatel všechny mechanizační prostředky, které používá k výstavbě, opravě a údržbě k obvodu staveniště směrem k výstupu a při dále trvale zvyšující se hladině, opustí mechanismy staveniště a odstraní se staveništní skládka vč. stavebního dvora a vše odplavitelné. Výkopová zemina bude průběžně odvážena z místa stavby mimo zátopu. Stavba je prováděna z běžných stavebních materiálů. Na meziskládky budou ukládány pouze krátkodobé zásoby a stavba bude organizována operativním dovozem přímo k zabudování. Beton bude na stavbu dovážen. Při provádění bouracích prací budou tyto práce probíhat postupně. Nejprve bude odfrézována vozovka a odstraněn případný štěrkový násyp a izolace. Poté bude odbourána deska mostu na jedné polovině a bude ihned odvezena na skládku k dalšímu zpracování. Poté bude odbourána horní vrstva zdiva a proveden výkop na úroveň danou v projektu. Všechny materiály budou průběžně odváženy na skládku.

Vlastníci pozemků a staveb, které se nachází v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodní, zajišťují, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně v souladu s §85 z.č. 254/2001 (podrobný seznam), zejména v dané lokalitě:

- provádějí ve spolupráci s povodňovými orgány povodňové prohlídky, zejména prověřují stav objektů v záplavovém území z hlediska možného ovlivnění odtokových poměrů za povodně a možného odplavení staveb, jejich částí a movitých věcí
- na příkaz povodňového orgánu odstraňují své předměty a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku
- zajišťují pracovní síly a věcné prostředky k zabezpečení svých předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku
- v době nebezpečí povodně, zajišťují dosažitelnost svých pracovníků a dostupnost věcných prostředků a prověřují jejich připravenost podle povodňového plánu
- sledují na pozemcích a stavbách všechny jevy rozhodné pro bezpečné převedení povodně, zejména nahromadění plovoucích předmětů a ucpání průtočných profilů
- účastní se hlášení povodňové služby, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňový orgán, správce vodního toku a Hasičský záchranný sbor ČR
- zajišťují záchranu osob svého majetku
- provádějí povodňové zabezpečovací práce
- provádějí po povodni prohlídky pozemků a staveb, zjišťují rozsah a výši povodňových škod a poskytují povodňovému orgánu podklady pro zprávu o povodni
- odstraňují povodňové škody, zejména zabezpečují kritická místa pro případ další povodně

Na rozestavěných stavbách plní úkoly dle §85 stavebník, v daném případě vybraná stavební firma a její odpovědný pracovník.

Umístění veškerých mobilních věcí v době jakéhokoliv povodňového nebezpečí bude mimo dosah vodní hladiny ve všech ohrožených částech objektu. Při požárech a zátopách, je nutno splnit veškeré platné elektrovyhlášky. V případě nutnosti /potřeby bude stávající mechanizace a pracovníci dodavatelské organizace k dispozici místní či jiné povodňové komisi. Stavbu dodavateli doporučujeme pojistit. Dodavatel a vlastník díla se řídí platným povodňovým plánem.

Cílem havarijního plánu je ochrana půdy a celého povodí.

Havarijní plán určuje povinnost osob při vzniku havarijního úniku závadné látky, postup při zneškodnění následků havarijního úniku, způsob vyhlášení havarijního poplachu, způsob hašení a spolupráce s orgány statní správy.

Při provádění stavby bude prováděcí firma seznámena s havarijním plánem. Stavební firma nebude na stavbě skladovat žádné závadné a ostatní látky.

10. TRVALÁ POVODŇOVÁ AKTIVITA

Zhotovitel/vyšší i subdodavatelé/ při stavbě a vlastník objektu budou trvale dbát na úklid staveniště a prostoru areálu a všech míst, ohrožených zátopou. Z profilu vtoků se budou průběžně odstraňovat veškeré zachycené plovoucí předměty a sedimenty. Stavba musí být nahlášena povodňové komisi města Kralovice.

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná při nebezpečí povodně a za povodně ke zmírnění průběhu povodně a jejich škodlivých následků. V daném konkrétním případě přichází v úvahu zejména odstraňování překážek znemožňující plynulý odtok vody, instalace protipovodňových zábran (např. pytle s pískem), opatření proti zpětnému vzduť vody, zejména do kanalizací (ucpání vtoků např. kanalizačními rychlo ucpávkami Rez Amos s.r.o. apod.), opatření k omezení znečištění vody (viz též §39 zákona Č. 254/2001 s platností od 1.1 .2002).

Povodňové prohlídky se provádí dle §72 z.č. 254/2001. Povodňové prohlídky organizují a provádí povodňové orgány nejméně jednou ročně. Tato povinnost jednoroční prohlídky platí i pro vlastníka nemovitosti (se zápisem do povodňové knihy). Povodňové orgány mohou na základě této prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost rozhodnutím.

11. ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY

Ochranu vlastního staveniště dle POV zajišťuje a organizuje dodavatel.

Povinností zhotovitele stavby je níže uvedené hladiny pov. aktivity vyznačit na vodočetné lati.

Dodavatel při stavbě je povinen průběžně sledovat stav vody a v období, kdy budou očekávány vyšší vodní stavy, zajistí dodavatel či investor dle potřeby noční službu po dny pracovního klidu.

Uvedené stupně povodňové aktivity jsou vyhlášovány s ohledem na bezpečnost staveniště jako celku.

Za stavu bdělosti bude četnost pozorování na 1x denně minimálně, případně dle potřeby častěji tak, aby mohl bezpečně sledovat nárůst průtoku. Bude využíván vodohospodářský dispečink. S povodňovým plánem výstavby budou seznámeni všichni pracovníci na stavbě vč. subdodavatelů.

I.stupeň pov. aktivity :

Je stanoven při zvýšení hladiny potoka na 500mm ode dna.

Stav bdělosti nastává při nebezpečí povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Práce na stavbě pokračují bez přerušení, provádí se měření (cí zjišťuje se stav hladiny vody v toku) dle kap.S, a to 1 x denně a tyto stavy se zapisují do deníku. Provádí se dále některé zabezpečení dle odstavce č.9 a 10 této zprávy.

II.stupeň pov. aktivity :

Je stanoven při zvýšení hladiny na 900mm ode dna.

Stav pohotovosti všeobecně vyhláší a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. O vyhlášení a odvolání je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. Směrodatný limit vodních stavů pro vyhlášení stupňů je obsažen v povodňovém plánu města Kralovice.

Na stavbě tento stav vyhláší stavbyvedoucí nebo jeho zástupce (mistr), častěji se sleduje (zjišťuje) stav vody (3x denně a více dle potřeby), kontroluje se prostor dvora a průjezdu, v prostorech nesmí být to, co by mohlo ohrozit jakost vody, či co by mohlo být odplaveno, vyšší dodavatel stavby kontroluje staveniště a ústupové cesty. Budou zahájeny práce na likvidaci zařízení staveniště a odplavitelných látek. Stav pohotovosti bude vyhlášen též v případě, kdy v oblasti staveniště dojde k hromadění ledů nebo jiných předmětů.

III.stupeň pov. aktivity :

Je stanoven při zvýšení hladiny na 1200mm ode dna.

Stav ohrožení všeobecně vyhláší a odvolávají při nebezpečí větších škod ve svém územním obvodu povodňové orgány. O vyhlášení a odvolání je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. Směrodatný limit vodních stavů pro vyhlášení stupňů je obsažen v povodňovém plánu města Kralovice. Hranice mezi II. a III. stupněm je dána okolnostmi a doba vyhlášení se odvodí též od místních poměrů s přihlédnutím k času potřebnému na provedení záchranných prací.

Na stavbě tento stav vyhláší stavbyvedoucí. Při této výšce se prostor zaplavuje. Při dosažení této hladiny, bude na stavbě zástupce investora, aby společně s vyšším dodavatelem řešili operativně opatření k zamezení škod. Bude provedeno ohlášení příslušné povodňové komisi města Kralovice. Dojde-li k bezprostřednímu ohrožení staveniště s možností vzniku škod, oznámí toto povodňové komisi dle příloženého seznamu (dle ILPA však staveniště musí být vyklizené). Při tomto stupni se provádějí zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce. Tyto práce se též provádí při jiném stupni PA na příkaz povodňových orgánů a musí být koordinovány ve spolupráci s příslušným správcem povodí na celém vodním toku. Stupně povodňové aktivity jsou podrobně popsány v §71 z.č. 254/2001.

Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečení řízení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu. Povodňové orgány nebo jiné osoby na jejich příkaz, jsou při povodni za účelem provádění záchranných a zabezpečovacích prací, oprávněni vstupovat v nezbytném rozsahu na cizí pozemky a do objektů.

12. POVODŇOVÁ KNIHA

O činnostech vede vyšší dodavatel při stavbě a investor po kolaudaci povodňovou knihu (kniha předána dodavatelem stavby po kolaudaci s písemným potvrzením o předání), do které se zapisují zejména:

- výsledky povodňových prohlídek
- čtení na vodoměrné lati
- znění přijatých a odeslaných zpráv s uvedením jejich odesílatelů a adresátů s časovými údaji

Správnost údajů při výstavbě potvrzuje technický dozor investora. Budou dokládány fotografické snímky a filmové záznamy povodňových stavů. Zprávy o povodni budou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu.

13. ODPOVĚDNÉ OSOBY STAVBY

podle výběrového řízení

Stavbyvedoucí:

Adresa:

Tel./ fax - práce:

Tel. - domů:

Jeho zástupce:

Adresa:

tel/fax - práce:

Tel. - domů :

Stavební dozor:

Adresa :

tel/fax - práce:

Tel. - domů:

Každá dodatečná změna povodňové komise a tel. spojení, musí být v doplňku povodňového plánu a v povodňové knize. Povodňový plán doplní generální dodavatel stavby před výstavbou a investor po kolaudaci.

Schválený povodňový a havarijní plán bude umístěn na stavbě.

14. ZÁVĚR

Zástupci dodavatele a odběratele (vlastníka stavby) budou provádět pravidelné preventivní prohlídky pracoviště s ohledem na zajištění řádné průtočnosti koryta. Dále je třeba, aby všichni pracovníci

zainteresovaní do povodňové ochrany, byli seznámeni s povodňovým a havarijním plánem. Povodňový a havarijní plán po dobu stavby se doplní jmény konkrétních osob stavební firmy a dozoru. Poté povodňový a havarijní plán začíná platit dnem jeho schválení a za jeho dodržování odpovídají pracovníci dodavatele a odběratele. Při průchodu zvýšených vodních stavů se podřizuje pokynům nadřízené místní komisi či povodňové komisi. Každá dodatečná změna povodňové komise musí být uvedena v doplňku povodňového plánu a v povodňové knize.

Povodňový plán, povodňová komise a evakuační plán je uložen a k nahlédnutí na MěÚ Kralovice.

KONTAKTY

<u>MVDr. Petr Pikeš</u> vedoucí odboru životního prostředí, ochrana ovzduší, krizové řízení	pevná linka: 373 300 255
<u>Ing. Jiří Kubec</u> ochrana přírody a krajiny	pevná linka: 373 300 253
<u>Jarmila Štuncová</u> odbor vodní hospodářství	pevná linka: 373 300 256
<u>Bc. Jiřina Šliková</u> odbor vodní hospodářství	pevná linka: 373 300 238
<u>Ing. Rudolf Salfický</u> starosta města Kralovice, předseda povodňové komise	pevná linka: 373 300 260 pevná linka: 373 396 489
<u>Bc. Pavel Vrána</u> tajemník Městského úřadu Kralovice	pevná linka: 373 300 261

HAVARIJNÍ PLÁN

Zpracovatel havarijního plánu:

Ing. David Chmelík
V Obilí 1180/12
326 00, Plzeň
tel.: 777 220 129

Statutární zástupce zhotovitele:

vzejde z výběrového řízení

Seznam závadných látek:

krystalizační nátěr povrchu betonu (např. AQUAFIN IC)	cca 50 kg
palivo pro generátor elektřiny	cca 100 l
pohonné a provozní hmoty strojů zařízení staveniště	

Seznam zařízení se závadnými látkami

nejsou

Výčet možných cest havarijního odtoku závadných látek

Závadné látky mohou povrchově odtéct přímo do Mladotického potoka. Prostor staveniště není odkanalizován, předpokládá se čerpání prosakující vody ze základových jam a její vypouštění do potoka.

Výčet a popis stavebních opatření

Preventivní opatření

Na staveništi je zakázáno přelévát nebo doplňovat pohonné hmoty, skladovat ropné produkty, barvy, ředidla apod. Dále je zakázáno provádět větší opravy mechanizace a strojů. Stroje a mechanizace nebude parkována v blízkosti vodního toku - případně bude odvážena mimo prostor staveniště. Je důležité, aby byly mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k úniku ropných produktů, aby motory těchto mechanizačních prostředků byly správně seřizeny na minimální, normou stanovené exhalace a nebyly ponechávány zbytečně v chodu. Stavbyvedoucí je povinen u použité mechanizace zkontrolovat a dodržovat těsnost palivových nádrží a nádrží na tlakový olej, aby nedošlo k úniku do půdy a zejména do vodního toku.

Havarijní opatření

V případě havárie a znečištění vody ve výkopech bude zastaveno čerpání a vypouštění vody do potoka a znečištěná voda bude odčerpána do přistavených tanků. Poté bude zlikvidována podle příslušných předpisů. (zákon č. 185/200/2001 Sb. o odpadech). Kód odpadu je 10 13 11 (Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 13 09 a 10 13 1) .

V případě havárie v pozdějším stadiu stavby musí být zamezeno vniknutí materiálu do potoka. Musí být rovněž zamezeno rozfoukání větrem mírným pokropením (v případě krystalizační přísady).

Pro případ úniku pohonných hmot bude na staveništi vždy k dispozici pytel Wapexu a lopata, pro případ protržení pytle s krystalizační hmotou nebo maltou nádoba s vodou. Dále musí být k dispozici náhradní obaly (plastové pytle 100 l se zvýšenou odolností proti protržení, 3x plastová vana min. 100 l, nádoby na eventuální úkapy olejů z mechanizačních prostředků).

Popis postupu likvidace havárie

1. Je potřeba odstranit příčinu havárie. V případě protržení pytlů se spárovací maltou nebo s krystalizační přísadou je třeba tyto látky přemístit do náhradních obalů – rozdělit na materiál čistý a materiál znečištěný. Dále je třeba zamezit rozprášení například mírným pokropením a rychlým odstraněním.

V případě úniku pohonných hmot je třeba odstranit příčinu úniku utěsněním, případně zajistit odtok/odkap paliva do přiložených plastových nádob. Dále je třeba zamezit odtoku paliva posypáním pískem a přemístit jej do samostatného plastového pytle.

2. Havárii je třeba hlásit Hasičskému záchrannému sboru České republiky nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii České republiky.

3. Havárii je třeba zneškodnit – musí se odstranit veškeré uniklé látky – sypké látky se mírně pokropí a přemístí do plastových pytlů, kapalně látky se posypou pískem a rovněž se přemístí do plastových pytlů. V případě úniku kapalných látek je rovněž nutno provést ohrazení prostoru havárie, v případě úniku kapalin do prostoru základů je třeba zastavit čerpání s odtokem do potoka.

4. Následky havárie budou odstraněny odvezením znečišťujících látek na skládku, zbouráním případných hrázek a uvedením staveniště do stavu před havárií. Veškerá kontaminovaná zemina bude rovněž převezena na skládku.

5. O každé havárii bude proveden záznam obsahující čas havárie, příčinu havárie, typ znečišťující látky, postup odstranění příčin havárie, postup odstranění havárie a doklady o odvezení znečišťujících látek na skládku.

Zásady BOZP

Při provádění prací budou vytvořeny podmínky pro dodržování platných předpisů BOZP. Všichni pracovníci budou před zahájením práce seznámeni se situací na staveništi a s možnými zdravotními riziky vyplývajícími z manipulace s látkami používanými na stavbě.

Personální zajištění činností dle havarijního plánu

Zhotovitel stavby doplní adresu a spojení na zodpovědného pracovníka stavby.

Adresy a spojení na příslušné úřady

HZS – Požární stanice ÚO HZS Plzeňského kraje

Plasy

tel.: 950 336 111

fax.: 377 569 210

tísňové volání 150

SDH Žihle, JPO III. stupně

Žihle

tel.: 950 331 111

fax.: 950 331 101

Policie České republiky:

Obvodní oddělení Policie ČR : Kralovice

Manětínská 493

331 41 Kralovice

telefon: 974 327 730

Povodňová komise ORP Kralovice:

MěÚ Kralovice

Markova tř. 2

331 41 Kralovice

Krizový tel.: 725 041 038

tel.: 724 179 700

Povodňová komise obce Žihle:

OÚ Žihle

Žihle 53

331 65 Žihle

tel.: 602 245 539

fax.: 373 395 684

Správce povodí:

Povodí Vltavy, státní podnik

Závod Berounka

Denisovo nábřeží 14

304 20 Plzeň

Tel.: 377 307 111

Fax.: 377 237 361

pvl@pvl.cz

Mimořádné události

Tel.: 257 329 425

Mob.: 724 067 719

Místně příslušný vodoprávní úřad:

Magistrát města Plzně
Odbor životního prostředí
Kopeckého sady 11,
306 32 Plzeň
tel.: 37803 3200

Oblastní inspektorát ČIŽP Plzeň

Adresa: Klatovská tř. 48
301 22 Plzeň
Telefon: 377 236 786
Fax: 377 237 289
E-mail: public_pl@cizp.cz
Hlášení havárií:
odd. ochrany vod: 377 933 440
731 405 350 (trvalá dosažitelnost)

Územní zdravotnická záchranná služba

Rychlá zdravotnická pomoc
Manětínská 493
331 41 Kralovice
tel.: 373 396 048
mob.: 602 476 606
krizový mobil: 725 040 721
fax.: 373 349 009
tísňové volání: 155

Místně příslušný obecní úřad:

OÚ Žihle
Žihle 53
331 65 Žihle
tel.: 373 395 100
fax.: 373 395 684

Místně příslušný krajský úřad:

Krajský úřad Plzeňského kraje
Škroupova 18
306 13 Plzeň
Telefon: 377 195 111
Fax: 377 195 078

Správce vodního toku:

ZEMĚDĚLSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA
oblast povodí Vltavy, Pracoviště Plzeň
Boženy Němcové 3
303 29 Plzeň

Postup předání hlášení o vzniku havárie, obsah hlášení a způsob vedení záznamů

Hlášení těmto subjektům se provádí jakýmkoliv dostupnými spojovacími prostředky, při hlášení se uvedou minimálně následující údaje:

- jméno a příjmení hlásící osoby, její vztah k havárii
- místo, datum a čas zjištění havárie
- projev havárie
- bezprostřední opatření, která již byla k odstranění havárie učiněna

Důležité údaje

Stavbyvedoucí:

Adresa, telefon:

Zástupce stavbyvedoucího:

Adresa, telefon:

Stavební dozor:

Adresa, telefon:

Investor:

Adresa, telefon:

Místo uložení Havarijního plánu

Seznámení s havarijním plánem

Stavbyvedoucí:

Datum: Podpis:

Zástupce stavbyvedoucího:

Datum: Podpis:

Stavební dozor:

Datum: Podpis:

Investor:

Datum: Podpis: