

Zařízení		Vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
1QM 1QM-2XC 1QM-3XC  SB1 XC2-8 XC15 E20-23 E30 E32  QM33-E33          E40   XC50-58 E60-62 QM70  E71   E90 E90.1 E90.2 E90.3 E90.4	<b><u>Přípojková skříň PS</u></b> Přívod pro elektroměrový rozváděč RE	WL	CYKY-J	4x10		PS	RE		gG	40
	<b><u>Elektroměrový rozváděč RE</u></b> Přívod pro rozváděč R11 - silový Přívod pro rozváděč R11 - ovládací(rezerva)	1WL 1WS	CYKY-J CYKY-J	4x10 5x1,5		RE-1QM RE	R11 R11		B25/3	25
	<b><u>Rozváděč R11</u></b> Přepínač sítí									
	Propojení 1QM-2XC - přívodka pro náhradní zdroj č.1		CYKY-J	4x10						
	Propojení 1QM-3XC - přívodka pro náhradní zdroj č.2		CYKY-J	4x10						
	SB1 Tlačítko total stop	1WS	Plafladur-J	5x1,5		R11	SB1		B6/1	6
	XC2-8 Zásuvkové okruhy 1.f	WL2-8	CYKY-J	3x2,5		R11	XC2-8		B16/1	16
	XC15 Zásuvkový okruh 3.f	WL15	CYKY-J	5x2,5		R11	XC15		B16/3	16
	E20-23 Světelné okruhy	WL20-23	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R11	E20-23		B10/1	10
	E30 Vývod vrata se zálohou	WL30	CYKY-J	5x2,5		R11	E30		C16/3	16
	E32 Vývod duplex - 3,7kW	WL32	CYKY-J	5x2,5		R11	E32		C10/2	10
	ostatní propojení je součástí dodávky duplexu									
	Spínání servopohonu - 2x klapka VZT - sušení hadic	WL33	CYKY-J	3x1,5		R11	QM33-E33		C10/1	10
	Přívod pro rozváděč výfuk. plynů - 1,5kW	WL34	CYKY-J	5x2,5		R11	Rovp		C10/3	10
	Přívod pro rozváděč R21 - silový	WL35	CYKY-J	5x6		R11	R21		B20/3	20
	Přívod pro rozváděč R21 - ovládací(rezerva)	WS35	CYKY-J	5x1,5		R11	R21			
	E40 Vývod pro ústřednu PZTS	WL40	CYKY-J	3x1,5		R11	E40		B10/1	10
	<b><u>Rozváděč R21</u></b> Zásuvkové okruhy 1.f - ostatní	WL50-58	CYKY-J	3x2,5		R21	XC50-58		B16/1	16
	E60-62 Světelné okruhy	WL60-62	CYKY-J(O)	3-5x1,5		R21	E60-62		B10/1	10
	QM70 Spínání regulátorů	WL70	CYKY-J	3x4		R21	QM70		B10/1	10
	Propojení QM70 - E70.1-4 regulátory průtoku		CYKY-J	3x2,5						
	E71 Vývod pro datový rozváděč + CYA6	WL71	CYKY-J	3x2,5		R21	E71	samostatně	B16/1	16
	<b><u>Rozváděč Rovp - dodávka VZT</u></b> Vývod odsávání výfukových plynů	WL90	CYKY-J	5x2,5		Rovp	E90			
	E90.1 Vratový kontakt	WS90.1	CYKY-J	3x1,5		Rovp	E90.1			
	E90.2 Vratový kontakt	WS90.2	CYKY-J	3x1,5		Rovp	E90.2			
	E90.3 Magnety	WS90.3	CYKY-J	3x1,5		Rovp	E90.3			
	E90.4 Magnety	WS90.4	CYKY-J	3x1,5		Rovp	E90.4			

Zařízení		Vodič							Jištění vodiče	
Označení	Název	Označení	Typ	Průřez	Délka (m)	Spojuje (začátek)	Spojuje (konec)	Uložení	Typ	Proud (A)
	Světelné okruhy - vypínače, přepínače, tlačítka - senzory - označené 5 - označené 8  - ostatní		CYKY-O CYKY-O CYKY-J CYKY-J + CYKY-O CYKY-J	3x1,5 4x1,5 5x1,5 5x1,5 3x1,5 3x1,5						
	Propojení SZ - PA Propojení PA – R11(PEN) Hlavní pospojování Doplňující pospojování		zelenožlutý zelenožlutý zelenožlutý zelenožlutý	16 16 6 6						