

### Funktionsschlüssel

[illegible]

| Stanoviště<br>Standort<br>AA AA | UAS<br>UAS<br>AA | Znam.<br>Vorz.<br>=/- | Bl<br>Block<br>NN / AN | Funkce<br>Funktion<br>AAA NN | Agregát<br>Aggregat<br>AA NNN A | Provozní prostř.<br>Betriebsmittel<br>AA NN | Poř.Č.<br>Zähl-Nr.<br>NNNNNN | Index<br>Index<br>NN |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|

**AC Zařízení 380 (-420) kV**

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| ACA | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACB | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACC | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACD | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACE | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACF | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACG | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACH | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACJ | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACK | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACL | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACM | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACN | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACP | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACQ | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACR | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACS | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACT | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACU | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACV | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACW | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACX | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACY | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |
| ACZ | Zařízení 380 (-420) kV <volné k použití> |

**380-(420) kV-Anlagen**

|                                          |
|------------------------------------------|
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 380-(420) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště<br>Standort<br>AA AA | UAS<br>UAS<br>AA | Znam.<br>Vorz.<br>=/- | Bl.<br>Block<br>NN / AN | Funkce<br>Funktion<br>AAA NN | Agregát<br>Aggregat<br>AA NNN A | Provozní prostř.<br>Betriebsmittel<br>AA NN | Poř.Č.<br>Zähl-Nr.<br>NNNNNN | Index<br>Index<br>NN |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|

**AD Zařízení 220 (-245) kV**

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| ADA | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADB | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADC | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADD | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADE | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADF | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADG | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADH | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADJ | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADK | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADL | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADM | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADN | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADP | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADQ | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADR | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADS | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADI | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADU | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADV | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADW | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADX | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADY | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |
| ADZ | Zařízení 220 (-245) kV <volné k použití> |

**220-(245) kV-Anlagen**

|                                          |
|------------------------------------------|
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 220-(245) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

|            |     |       |         |          |          |                    |          |       |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|--------------------|----------|-------|
| Stanoviště | UAS | Znam. | Bi      | Funkce   | Agregát  | Provozní prostřed. | Poř.Č.   | Index |
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel     | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN              | NNNNNN   | NN    |

**AE Zařízení 110 (-150) kV**

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| AEA | Zařízení 110 kV A resp. 1                |
| AEB | Zařízení 110 kV B resp. 2                |
| AEC | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AED | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEE | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEF | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEG | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEH | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEJ | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEK | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEL | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEM | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEN | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEP | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEQ | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AER | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AES | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AET | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEU | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEV | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEW | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEX | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEY | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |
| AEZ | Zařízení 110 (-150) kV <volné k použití> |

**110-(150) kV-Anlagen**

|                                          |
|------------------------------------------|
| 110 kV-Anlage A bzw. 1                   |
| 110 kV-Anlage B bzw. 2                   |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 110-(150) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště<br>Standort<br>AA AA | UAS<br>UAS<br>AA | Znam.<br>Vorz.<br>=/- | Blk<br>Block<br>NN / AN | Funkce<br>Funktion<br>AAA NN | Agregát<br>Aggregat<br>AA NNN A | Provozní prostř.<br>Betriebsmittel<br>AA NN | Poř.Č.<br>Zähl-Nr.<br>NNNNNN | Index<br>Index<br>NN |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|

**AF Zařízení 60 (-72) kV**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| AFA | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFB | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFC | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFD | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFE | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFF | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFG | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFH | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFJ | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFK | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFL | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFM | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFN | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFP | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFQ | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFR | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFS | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFT | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFU | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFV | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFW | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFX | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFY | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |
| AFZ | Zařízení 60 (-72) kV <volné k použití> |

**60(-72) kV-Anlagen**

|                                        |
|----------------------------------------|
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 60(-72) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Block   | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AG Zařízení 45 (-50) kV**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| AGA | Zařízení 50 kV A resp. 1               |
| AGB | Zařízení 50 kV B resp. 2               |
| AGC | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGD | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGE | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGF | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGG | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGH | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGJ | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGK | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGL | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGM | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGN | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGP | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGQ | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGR | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGS | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGT | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGU | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGV | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGW | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGX | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGY | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |
| AGZ | Zařízení 45 (-50) kV <volné k použití> |

**45-(-50) kV-Anlagen**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| 50 kV-Anlage A bzw. 1                   |
| 50 kV-Anlage B bzw. 2                   |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 45-(-50) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Blk     | Funkce   | Agregát  | provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AH Zařízení 30 (-35) kV**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| AHA | Zařízení 30 (-35) kV A resp. 1         |
| AHB | Zařízení 30 (-35) kV B resp. 2         |
| AHC | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHD | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHE | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHF | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHG | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHH | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHJ | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHK | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHL | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHM | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHN | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHP | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHQ | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHR | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHS | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHT | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHU | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHV | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHW | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHX | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHY | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |
| AHZ | Zařízení 30 (-35) kV <volné k použití> |

**30-(35) kV-Anlagen**

|                                        |
|----------------------------------------|
| 30-(35) kV-Anlage A bzw. 1             |
| 30-(35) kV-Anlage B bzw. 2             |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 30-(35) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Block   | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AJ Zařízení 20 (-25) kV**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| AJA | Zařízení 20 (-25) kV A resp. 1         |
| AJB | Zařízení 20 (-25) kV B resp. 2         |
| AJC | Zařízení 20 (-25) kV C resp. 3         |
| AJD | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJE | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJF | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJG | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJH | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJJ | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJK | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJL | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJM | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJN | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJP | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJQ | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJR | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJS | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJT | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJU | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJV | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJW | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJX | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJY | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |
| AJZ | Zařízení 20 (-25) kV <volné k použití> |

**20-(25) kV-Anlagen**

|                                        |
|----------------------------------------|
| 20-(25) kV-Anlage A bzw. 1             |
| 20-(25) kV-Anlage B bzw. 2             |
| 20-(25) kV-Anlage C bzw. 3             |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 20-(25) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště<br>Standort<br>AA AA | UAS<br>UAS<br>AA | Znam.<br>Vorz.<br>=/- | Block<br>Block<br>NN / AN | Funkce<br>Funktion<br>AAA NN | Agregát<br>Aggregat<br>AA NNN A | Provozní prostřed.<br>Betriebsmittel<br>AA NN | Poř.Č.<br>Zähl-Nr.<br>NNNNNN | Index<br>Index<br>NN |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|

**AK Zařízení 10 (-15) kV**

|     |                                          |
|-----|------------------------------------------|
| AKA | Zařízení 10 kV A resp. 1                 |
| AKB | Zařízení 10 kV B resp. 2                 |
| AKC | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKD | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKE | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKF | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKG | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKH | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKJ | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKK | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKL | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKM | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKN | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKP | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKQ | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKR | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKS | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKT | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKU | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKV | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKW | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKX | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKY | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |
| AKZ | Zařízení 10 (-15) kV A <volné k použití> |

**10-(15) kV-Anlagen**

|                                        |
|----------------------------------------|
| 10 kV-Anlage A bzw. 1                  |
| 10 kV-Anlage B bzw. 2                  |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 10-(15) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Bl.     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AL Zařízení 6 (-5) kV**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| ALA | Zařízení 6 kV A resp. 1              |
| ALB | Zařízení 6 kV B resp. 2              |
| ALC | Zařízení 6 kV C resp. 3              |
| ALD | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALE | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALF | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALG | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALH | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALJ | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALK | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALL | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALM | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALN | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALP | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALQ | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALR | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALS | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALT | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALU | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALV | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALW | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALX | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALY | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |
| ALZ | Zařízení 6 (-5) kV <volné k použití> |

**6-(5) kV-Anlagen**

|                                      |
|--------------------------------------|
| 6 kV-Anlage A bzw. 1                 |
| 6 kV-Anlage B bzw. 2                 |
| 6 kV-Anlage C bzw. 3                 |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 6-(5) kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště<br>Standort<br>AA AA | UAS<br>UAS<br>AA | Znam.<br>Vorz.<br>=/- | Block<br>Block<br>NN / AN | Funkce<br>Funktion<br>AAA NN | Agregát<br>Aggregat<br>AA NNN A | Provozní prostřed.<br>Betriebsmittel<br>AA NN | Poř.Č.<br>Zähl-Nr.<br>NNNNNN | Index<br>Index<br>NN |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|

**AM      Zařízení 1-3 kV**

|     |                                   |
|-----|-----------------------------------|
| AMA | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMB | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMC | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMD | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AME | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMF | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMG | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMH | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMJ | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMK | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AML | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMM | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMN | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMP | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMQ | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMR | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMS | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMT | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMU | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMV | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMW | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMX | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMY | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |
| AMZ | Zařízení 1-3 kV <volné k použití> |

**1-3 kV-Anlagen**

|                                    |
|------------------------------------|
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |
| 1-3 kV-Anlage <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Bl.     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AN Zařízení < 1 kV**

|     |                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANA | Nízkonapěťová spínací zařízení 500 - 1000 V trojfázový proud/střídavý proud <volné k použití> |
| ANB | Nízkonapěťová spínací zařízení 500 - 1000 V trojfázový proud/střídavý proud <volné k použití> |
| ANC | Nízkonapěťová spínací zařízení 500 - 1000 V trojfázový proud/střídavý proud <volné k použití> |
| AND | <blokováno>                                                                                   |
| ANE | Nízkonapěťová spínací zařízení 380/220 V, trojfázový proud/střídavý proud <volné k použití>   |
| ANF | Nízkonapěťová spínací zařízení 380/220 V, trojfázový proud/střídavý proud <volné k použití>   |
| ANG | Nízkonapěťová spínací zařízení 380/220 V, trojfázový proud/střídavý proud <volné k použití>   |
| ANH | Nízkonapěťová spínací zařízení 380/220 V, trojfázový proud/střídavý proud <volné k použití>   |
| ANJ | <blokováno>                                                                                   |
| ANK | Stejnoseměrná spínací zařízení 220/110 V <volné k použití>                                    |
| ANL | Stejnoseměrná spínací zařízení 220/110 V <volné k použití>                                    |
| ANM | Stejnoseměrná spínací zařízení 220/110 V <volné k použití>                                    |
| ANN | Stejnoseměrná spínací zařízení 220/110 V <volné k použití>                                    |
| ANP | <blokováno>                                                                                   |
| ANQ | Stejnoseměrná spínací zařízení 60/48 V <volné k použití>                                      |
| ANR | Stejnoseměrná spínací zařízení 60/48 V <volné k použití>                                      |
| ANS | Stejnoseměrná spínací zařízení 60/48 V <volné k použití>                                      |
| ANT | <blokováno>                                                                                   |
| ANU | Stejnoseměrná spínací zařízení 24/12 V <volné k použití>                                      |
| ANV | Stejnoseměrná spínací zařízení 24/12 V <volné k použití>                                      |
| ANW | Stejnoseměrná spínací zařízení 24/12 V <volné k použití>                                      |

**< 1 kV-Anlagen**

|                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Niederspannungsschaltanlagen 500 - 1000 V, DS/WS <frei zur Anwendung> |
| Niederspannungsschaltanlagen 500 - 1000 V, DS/WS <frei zur Anwendung> |
| Niederspannungsschaltanlagen 500 - 1000 V, DS/WS <frei zur Anwendung> |
| <gesperrt>                                                            |
| Niederspannungsschaltanlagen 380/220 V, DS/WS <frei zur Anwendung>    |
| Niederspannungsschaltanlagen 380/220 V, DS/WS <frei zur Anwendung>    |
| Niederspannungsschaltanlagen 380/220 V, DS/WS <frei zur Anwendung>    |
| Niederspannungsschaltanlagen 380/220 V, DS/WS <frei zur Anwendung>    |
| <gesperrt>                                                            |
| Gleichspannungsschaltanlagen 220/110 V <frei zur Anwendung>           |
| Gleichspannungsschaltanlagen 220/110 V <frei zur Anwendung>           |
| Gleichspannungsschaltanlagen 220/110 V <frei zur Anwendung>           |
| Gleichspannungsschaltanlagen 220/110 V <frei zur Anwendung>           |
| <gesperrt>                                                            |
| Gleichspannungsschaltanlagen 60/48 V <frei zur Anwendung>             |
| Gleichspannungsschaltanlagen 60/48 V <frei zur Anwendung>             |
| Gleichspannungsschaltanlagen 60/48 V <frei zur Anwendung>             |
| <gesperrt>                                                            |
| Gleichspannungsschaltanlagen 24/12 V <frei zur Anwendung>             |
| Gleichspannungsschaltanlagen 24/12 V <frei zur Anwendung>             |
| Gleichspannungsschaltanlagen 24/12 V <frei zur Anwendung>             |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Bl.     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

ANX &lt;blokováno&gt;

&lt;gesperrt&gt;

ANY &lt;blokováno&gt;

&lt;gesperrt&gt;

ANZ &lt;blokováno&gt;

&lt;gesperrt&gt;

| Stanoviště | UAS | Znam. | Blk     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AP Pulty**

|     |                        |
|-----|------------------------|
| APA | Pult <volné k použití> |
| APB | Pult <volné k použití> |
| APC | Pult <volné k použití> |
| APD | Pult <volné k použití> |
| APE | Pult <volné k použití> |
| APF | Pult <volné k použití> |
| APG | Pult <volné k použití> |
| APH | Pult <volné k použití> |
| APJ | Pult <volné k použití> |
| APK | Pult <volné k použití> |
| APL | Pult <volné k použití> |
| APM | Pult <volné k použití> |
| APN | Pult <volné k použití> |
| APP | Pult <volné k použití> |
| APQ | Pult <volné k použití> |
| APR | Pult <volné k použití> |
| APS | Pult <volné k použití> |
| APT | Pult <volné k použití> |
| APU | Pult <volné k použití> |
| APV | Pult <volné k použití> |
| APW | Pult <volné k použití> |
| APX | Pult <volné k použití> |
| APY | Pult <volné k použití> |
| APZ | Pult <volné k použití> |

**Pulte**

|                           |
|---------------------------|
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |
| Pult <frei zur Anwendung> |

| Staniště | UAS | Znam. | Bl      | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|----------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA    | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AQ Zařízení pro měření, počítání**

|     |                                                 |
|-----|-------------------------------------------------|
| AQA | Výkonová měřicí skříň                           |
| AQB | Skříň počítačů                                  |
| AQC | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQD | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQE | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQF | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQG | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQH | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQJ | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQK | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQL | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQM | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQN | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQP | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQQ | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQR | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQS | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQT | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQU | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQV | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQW | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQX | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQY | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |
| AQZ | Zařízení pro měření, počítání <volné k použití> |

**Einrichtungen für Messung, Zählung**

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| Leistungsmeßschrank                                   |
| Zählerschrank                                         |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Messung, Zählung (frei zur Anwendung) |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Blk     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AR Ochranná zařízení**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| ARA | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARB | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARC | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARD | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARE | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARF | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARG | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARH | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARJ | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARK | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARL | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARM | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARN | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARP | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARQ | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARR | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARS | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ART | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARU | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARV | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARW | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARX | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARY | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |
| ARZ | Zařízení pro ochranu <volné k použití> |

**Einrichtungen für Schutz**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Schutz ( frei zur Anwendung) |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Block   | Funkce   | Agregát  | Provozní prostřed. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|--------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel     | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN              | NNNNNN   | NN    |

### AS Rozvaděče (tabule) a skříně decentrálně

|     |                                                  |
|-----|--------------------------------------------------|
| ASA | Příslušenství k výkonovému vypínači              |
| ASB | Rozmnožování, převod, rozpojení                  |
| ASC | Příslušenství k převodníku                       |
| ASD | Stlačený vzduch, hydraulika                      |
| ASE | <blokováno>                                      |
| ASF | <blokováno>                                      |
| ASG | <blokováno>                                      |
| ASH | <blokováno>                                      |
| ASJ | Automatika, regulace                             |
| ASK | <blokováno>                                      |
| ASL | Simulace sítě, výběr skupin napětí               |
| ASM | Měření                                           |
| ASN | Vlastní potřeba                                  |
| ASP | Registrace                                       |
| ASQ | Počítání                                         |
| ASR | Ochrana (měření, nebezpečí)                      |
| ASS | Synchronizace                                    |
| AST | Transformace                                     |
| ASU | Tabule (rozvaděče) a skříně pro pomocná zařízení |
| ASV | Sběrné, přechodové, základní (hlavní) přípojnice |
| ASW | Indikace, obsluha, kontrola                      |
| ASX | Hlášení nebezpečí                                |
| ASY | <blokováno>                                      |
| ASZ | <blokováno>                                      |

### Tafeln und Schränke dezentral

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Leistungsschalter-Zubehör                  |
| Vervielfachung, Umsetzung, Entkoppelung    |
| Wandlerzubehör                             |
| Druckluft, Hydraulik                       |
| <gesperrt>                                 |
| <gesperrt>                                 |
| <gesperrt>                                 |
| <gesperrt>                                 |
| Automatik, Regelung                        |
| <gesperrt>                                 |
| Netznachbildung, Spannungsgruppenauswahl   |
| Messung                                    |
| Eigenbedarf                                |
| Registrierung                              |
| Zählung                                    |
| Schutz (Messung, Gefahr)                   |
| Synchronisierung                           |
| Umspannen                                  |
| Tafeln und Schränke für Hilfseinrichtungen |
| Sammel-, Zwischen-, Generalleisten         |
| Anzeige, Bedienung, Überwachung            |
| Gefahrmeldung                              |
| <gesperrt>                                 |
| <gesperrt>                                 |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Blk     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostřed. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|--------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel     | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN              | NNNNNN   | NN    |

### AT Zařízení pro transformátory

|     |                                              |
|-----|----------------------------------------------|
| ATA | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATB | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATC | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATD | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATE | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATF | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATG | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATH | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATJ | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATK | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATL | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATM | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATN | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATP | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATQ | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATR | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATS | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATT | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATU | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATV | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATW | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATX | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATY | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |
| ATZ | Zařízení pro transformátor <volné k použití> |

### Einrichtungen für Umspanner

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Umspanner ( frei zur Anwendung) |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Bl.     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostřed. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|--------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel     | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN              | NNNNNN   | NN    |

#### AU Zařízení pro řídicí jednotky, zpětné (potvrzovací) hlášení a pomocná zařízení

|     |                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| AUA | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUB | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUC | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUD | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUE | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUF | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUG | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUH | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUJ | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUK | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUL | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUM | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUN | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUP | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |
| AUQ | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |

#### Einrichtungen für Steuerungen, Rückmeldung und Hilfseinrichtungen

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |
| Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung (frei zur Anwendung) |

| Stanoviště | UAS | Znam. | BI      | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

|     |                                                                          |  |  |  |                                                                                   |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| AUR | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |
| AUS | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |
| AUT | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |
| AUU | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |
| AUV | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |
| AUW | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |
| AUX | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |
| AUY | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |
| AUZ | Zařízení pro řízení, zpětné hlášení a pomocné zařízení <volné k použití> |  |  |  | Einrichtung für Steuerung, Rückmeldung und Hilfseinrichtung ( frei zur Anwendung) |  |  |  |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Blk     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AV Rozřazovací rozvaděče**

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| AVA | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVB | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVC | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVD | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVE | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVF | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVG | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVH | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVJ | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVK | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVL | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVM | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVN | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVP | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVQ | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVR | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVS | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVT | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVU | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVV | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVW | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVX | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVY | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |
| AVZ | Rozřazovací rozvaděč <volné k použití> |

**Rangierverteiler**

|                                       |
|---------------------------------------|
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |
| Rangierverteiler <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště<br>Standort<br>AA AA | UAS<br>UAS<br>AA | Znam.<br>Vorz.<br>=/- | Blk<br>Block<br>NN / AN | Funkce<br>Funktion<br>AAA NN | Agregát<br>Aggregat<br>AA NNN A | Provozní prostř.<br>Betriebsmittel<br>AA NN | Poř.Č.<br>Zähl-Nr.<br>NNNNNN | Index<br>Index<br>NN |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|

**AW Manipulační rozvaděče dozorní**

|     |                                                |
|-----|------------------------------------------------|
| AWA | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWB | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWC | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWD | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWE | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWF | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWG | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWH | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWJ | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWK | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWL | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWM | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWN | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWP | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWQ | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWR | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWS | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWT | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWU | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWV | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWW | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWX | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWY | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |
| AWZ | Manipulační rozvaděč dozorní <volné k použití> |

**Wartentafeln**

|                                  |
|----------------------------------|
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |
| Wartentafel <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště<br>Standort<br>AA AA | UAS<br>UAS<br>AA | Znam.<br>Vorz.<br>=/- | Bl.<br>Block<br>NN / AN | Funkce<br>Funktion<br>AAA NN | Agregát<br>Aggregat<br>AA NNN A | Provozní prostř.<br>Betriebsmittel<br>AA NN | Poř.Č.<br>Zähl-Nr.<br>NNNNNN | Index<br>Index<br>NN |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
|---------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|

**AX Centrální zařízení**

|     |                                      |
|-----|--------------------------------------|
| AXA | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXB | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXC | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXD | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXE | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXF | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXG | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXH | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXJ | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXK | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXL | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXM | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXN | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXP | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXQ | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXR | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXS | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXT | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXU | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXV | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXW | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXX | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXY | Centrální zařízení <volné k použití> |
| AXZ | Centrální zařízení <volné k použití> |

**Zentrale Einrichtungen**

|                                           |
|-------------------------------------------|
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |
| Zentrale Einrichtung <frei zur Anwendung> |

| Stanoviště | UAS | Znam. | Bl.     | Funkce   | Agregát  | Provozní prostř. | Poř.Č.   | Index |
|------------|-----|-------|---------|----------|----------|------------------|----------|-------|
| Standort   | UAS | Vorz. | Block   | Funktion | Aggregat | Betriebsmittel   | Zähl-Nr. | Index |
| AA AA      | AA  | =/-   | NN / AN | AAA NN   | AA NNN A | AA NN            | NNNNNN   | NN    |

**AY      Komunikační technika**

|     |                                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| AYA | Telefonní zařízení pro pobočky                     |
| AYB | Telefonní zařízení řídicího pracoviště             |
| AYC | Poplachové zařízení (akustické)                    |
| AYD | Poplachové zařízení (optické)                      |
| AYE | Požární hlásič                                     |
| AYF | Zařízení přesného času                             |
| AYG | Dálkové řídicí zařízení                            |
| AYH | Dálkové měřicí zařízení                            |
| AYJ | Dálkové počítací zařízení                          |
| AYK | Vysokofrekvenční telefonní zařízení                |
| AYL | Bezdrátové zařízení pro vyhledávání osob           |
| AYM | Bezdrátové zařízení pro vyhledávání osob, indukční |
| AYN | Zařízení pro vyhledávání osob (po drátě)           |
| AYP | Optické kontrolní zařízení                         |
| AYQ | Nadřazené zařízení pro hlášení plynu               |
| AYR | <blokováno>                                        |
| AYS | Vysílačkové zařízení                               |
| AYT | <blokováno>                                        |
| AYU | <blokováno>                                        |
| AYV | <blokováno>                                        |
| AYW | <blokováno>                                        |
| AYX | <blokováno>                                        |
| AYY | <blokováno>                                        |
| AYZ | <blokováno>                                        |

**Nachrichtentechnik**

|                                   |
|-----------------------------------|
| Fernsprechnebenstellenanlage      |
| Leitstandfernsprechanlage         |
| Alarmanlage (akustisch)           |
| Alarmanlage (optisch)             |
| Brandmeldeanlage                  |
| Uhrenanlage                       |
| Fernwirkanlage                    |
| Fernmeßanlage                     |
| Fernzählanlage                    |
| HF-Telefonanlage                  |
| Personensuchanlage, drahtlos      |
| Personensuchanlage, induktiv      |
| Personensuchanlage, drahtgebunden |
| Optische Überwachungsanlage       |
| übergeordnete Gasmeldeanlage      |
| <gesperrt>                        |
| Sprechfunkanlage                  |
| <gesperrt>                        |
| <gesperrt>                        |
| <gesperrt>                        |
| <gesperrt>                        |
| <gesperrt>                        |
| <gesperrt>                        |
| <gesperrt>                        |