

Nastavení ASTRODIM podle jednotlivých typů svítidel:

Svítidla budou rozsvěcena a zhasínána podle stávajících soumrakových čidel. ASTRODIM bude nastaven, oproti původnímu požadavku zadavatele, u všech typů svítidel - typ A, B, B1, C, C1, D.

Harmonogram nastavení ASTRODIM:

ON až 22:00 = 100%

22:00 až 04:00 = 50%

04:00 až OFF = 100%