

SEZNAM VSTUPŮ A VÝSTUPŮ ŘÍDÍCÍHO AUTOMATU

označení elektro označení technologické log. výstupy			označení elektro označení technologické log. vstupy			označení elektro označení technologické analogové vstupy		
MA11	ČERP-HV1	čerpadlo vrtu HV1	BA9	MONIT-FC19	snímač sledu a přítomnosti fází			
			KF11-A	HV1-AUT	přepínač R-0-A vrtu HV1 v poloze A			
			KF11-E	HV1-CHYBA	signalizace chyby čerpadla vrtu HV1			
			KF11-W	HV1-VAROVÁNÍ	signalizace varování čerpadla vrtu HV1			
MA13	ČERP-HV2	čerpadlo vrtu HV2	KF13-A	HV3-AUT	přepínač R-0-A vrtu HV3 v poloze A			
			KF13-E	HV3-CHYBA	signalizace chyby čerpadla vrtu HV3			
			KF13-W	HV3-VAROVÁNÍ	signalizace varování čerpadla vrtu HV3			
			MB22	DČ1-ALARM	kontakt stavu relé1 DČ1 CHYBA			
			MB22	DČ1-VAROVÁNÍ	kontakt stavu relé2 DČ1 VAROVÁNÍ			
			EA23UV	UVLAMP A1-PORUCHA	kontakt chybového stavu lampy1			
			EA24UV	UVLAMP A2-PORUCHA	kontakt chybového stavu lampy2			
			EA23UV	UVLAMP A1-SERVIS	kontakt požadavek servisu lampy1			
			EA24UV	UVLAMP A2-SERVIS	kontakt požadavek servisu lampy2			
			MB26	DČ2-ALARM	kontakt stavu relé1 DČ2 CHYBA			
			MB26	DČ2-VAROVÁNÍ	kontakt stavu relé2 DČ2 VAROVÁNÍ			
			BL31	FILTR-MAX	MAX hladina, limitní elektroda filtru			
			BL41	AKU1-HMIN	HAVAR-MIN hladina, limitní elektroda AKU1			
			BL42	AKU1-MIN	MIN hladina, limitní elektroda AKU1			
			BL43	AKU1-MAX	MAX hladina, limitní elektroda AKU1			
			BL45	AKU2-HMIN	HAVAR-MIN hladina, limitní elektroda AKU2			
			BL46	AKU2-MIN	MIN hladina, limitní elektroda AKU2			
			BL47	AKU2-MAX	MAX hladina, limitní elektroda AKU2			
MA52	ČERP1-ATS	čerpadlo tlakovací stanice	KF52-A	ČERP1-ATS-AUT	přepínač R-0-A ČERP1 ATS v poloze A	BL44	AKU1-HLADINA	spojité měření výšky hladiny v AKU1, tlaková sonda
			KF52-E	ČERP1-ATS-CHYBA	signalizace chyby čerpadla ČERP1 ATS			
MA53	ČERP2-ATS	čerpadlo tlakovací stanice	KF53-A	ČERP2-ATS-AUT	přepínač R-0-A ČERP2 ATS v poloze A	BP51	PODTLAK	tlakové(abs.) čidlo sání ATS, spojitě měření
			KF53-E	ČERP2-ATS-CHYBA	signalizace chyby čerpadla ČERP2 ATS			

KF59	ATS-STAV	signalizace stavu ATS (tlaky OK)	BF56	VODOMĚR-ATS	impulzy vodoměru tlakového spotřebiště	BP54	TLAK	tlakové(rel.) čidlo výtlak ATS, spojitě měření
			BL61	ÚKAP-HMAX	limitní spínač, elektroda v odpadní jímce	BP55	TLAK-BEZP	bezpečnostní tlakové(abs.) čidlo výtlak ATS, spoj.měř.
			BF71	VODOMĚR-SPOTŘEBIŠTĚ1	impulzy vodoměru gravitačního spotřebiště			
PF82	ZABEZPEČENO	signálky stavu alarmu zabezpečeno/odemčeno	SF81	KLÁVESNICE-ODEMKNOUT	povolení přístupu po zadání PIN			
PJ87	HOUKAČKA	akustická signalizace	SF81	KLÁVESNICE-ZAMKNOUT	aktivace zabezpečení			
PF222	DČ1-E/W	DČ1 Error / Warning	BG85	DVEŘE-ČIDLO	dveřní kontakt			
PF223	UV-LAMPY-E/W	UV lampy dezinfekce Error / Warning	BG86	PIR-TECH	pohybový snímač			
PF226	DČ2-E/W	DČ2 Error / Warning						
			BA312	OVL-FÁZE312	přítomnost ovládací fáze			
				NAPÁJENÍ-VCC3	přítomnost napájení vstupů +24V DC			
	10x OUT			35x DIN			4x 4 až 20 mA	