

ZÁKAZNÍK: **SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s**
CLIENT:
INVESTOR: **SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s**
INVESTOR:
PROJEKT: **Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 -**
PROJECT: **sekční uzávěry SU 5**

STUPEŇ: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
PHASE:
OBJEKT: **PS01 TEPELNÝ NAPÁJEČ ETAPA 1**
OBJECT:

SEZNAM ARMATUR

Tebodin

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224

186 59 Praha 8

Česká republika

Autor / Author: Ing. Michal Čeladník
Telefon / Phone: 420 739 291 377
E-mail: michal.celadnik@bilfinger.com

Datum / Date: 01 / 2019

Číslo dokumentu /
Document No.: 0245-301-51/2648 139

Skartační znak /
Shredding: S 10

Revize / Revision: 0

PID	Místnost	Přířaz.	TAG	Název	Provedení	DN	PN	Médium	Provozní tlak (max.) - barg	Provozní teplota (max.) - °C	Ovládání			Materiál	Výrobce / Typ	Poznámka
PID	Room	Parent	TAG	Title	Execution	DN	PN	Medium	Operating pressure (max.) - barg	Operating temper. (max.) - °C	Operating			Material	Producer / Type	Note
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	01001.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	ELEKTRO			1.0619		Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	01009.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	ELEKTRO			1.0619		Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	01012.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	01003.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU4	ETAPA 1	01001.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	ELEKTRO			1.0619		Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU4	ETAPA 1	01009.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	ELEKTRO			1.0619		Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	V1.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU4	ETAPA 1	01006.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	01001.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	ELEKTRO			1.0619		Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	01009.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	ELEKTRO			1.0619		Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	V1.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	01008.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-301-51-2640-105	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	ETAPA 1	01004.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		Odběr
0245-301-51-2640-105	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	ETAPA 1	01011.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		Odběr
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	V1.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU4	ETAPA 1	01015.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU4	ETAPA 1	V7.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU4	ETAPA 1	V7.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU4	ETAPA 1	V7.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	01018.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	V14.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	V14.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	V14.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	V15.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	V15.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU5	ETAPA 1	V15.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	VYPOUŠTĚNÍ10	ETAPA 1	V10.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	VYPOUŠTĚNÍ10	ETAPA 1	V10.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118
0245-301-51-2640-105	VYPOUŠTĚNÍ10	ETAPA 1	V10.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_118

[illegible]

0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	O1.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	O1.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	SEKČNÍ UZÁVĚR SU3	ETAPA 1	O1.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ2	ETAPA 1	O2.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ2	ETAPA 1	O2.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ2	ETAPA 1	O2.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ2	ETAPA 1	O2.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ2	ETAPA 1	O2.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ2	ETAPA 1	O2.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ3	ETAPA 1	O3.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ3	ETAPA 1	O3.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ3	ETAPA 1	O3.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ3	ETAPA 1	O3.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ3	ETAPA 1	O3.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ3	ETAPA 1	O3.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ4	ETAPA 1	O4.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ4	ETAPA 1	O4.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ4	ETAPA 1	O4.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ4	ETAPA 1	O4.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ4	ETAPA 1	O4.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ4	ETAPA 1	O4.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ5	ETAPA 1	O5.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ5	ETAPA 1	O5.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ5	ETAPA 1	O5.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ5	ETAPA 1	O5.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ5	ETAPA 1	O5.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ5	ETAPA 1	O5.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ6	ETAPA 1	O6.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ6	ETAPA 1	O6.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ6	ETAPA 1	O6.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ6	ETAPA 1	O6.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ6	ETAPA 1	O6.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ6	ETAPA 1	O6.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117

0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ8	ETAPA 1	O8.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ8	ETAPA 1	O8.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ8	ETAPA 1	O8.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ8	ETAPA 1	O8.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ8	ETAPA 1	O8.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ8	ETAPA 1	O8.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ9	ETAPA 1	O9.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ9	ETAPA 1	O9.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ9	ETAPA 1	O9.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ9	ETAPA 1	O9.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ9	ETAPA 1	O9.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ9	ETAPA 1	O9.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ10	ETAPA 1	O10.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ10	ETAPA 1	O10.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ10	ETAPA 1	O10.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ10	ETAPA 1	O10.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	-			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ10	ETAPA 1	O10.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	ODVZDUŠNĚNÍ10	ETAPA 1	O10.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		DLE VÝKRESU 0245_301_51_2665_117
0245-301-51-2640-105	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	ETAPA 1	01019.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	25	140	RUČNÍ			1.0619		Bilfinger Euromont
0245-301-51-2640-105	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	ETAPA 1	01020.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	25	80	RUČNÍ			1.0619		Bilfinger Euromont