



funkce	Rozsah nastavení	Doporučené nastavení ochrany	
Nádpětí 2. stupeň U >>	1,00 – 1,30 Un	1,2 Un	nezpožděné
Nádpětí 1. stupeň U >	1,00 – 1,30 Un	1,15 Un ⁽¹⁾	≤ 60 s
Podpětí 1. stupeň U <	0,10 – 1,00 Un	0,7 Un	0 – 2,7 s ⁽¹⁾
Podpětí 2. stupeň U <<	0,10 – 1,00 Un	0,3 Un (0,45 Un) ⁽²⁾	≥ 0,15 s
nadfrekvence f >	50 – 52 Hz	51,5 Hz (50,5 Hz) ⁽²⁾	≤ 100 ms
podfrekvence f <	47,5 – 50 Hz	47,5 Hz ⁽⁴⁾	≤ 100 ms
Jalový výkon/ podpětí (Q* a U<)	0,70 – 1,00 Un	0,85 Un	t1 = 0,5 s

ZODP, PROJEKTANT:	AUTORIZOVANÝ INŽENÝR:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:		
	Petr Jiroudek	Martin Ryba	Petr Jiroudek		
MÍSTO STAVBY: Letecká ev.č. 255, 686 04 Kunovice		KRAJ: Zlínský			
STAVEBNÍK: BRM AERO, s.r.o., Letecká ev.č. 255, 686 04 Kunovice				Zakázkové číslo:	L-18-16
BRM AERO, s.r.o. Kunovice, 69,85 kWp				STUPEŇ PD:	DSP + DPS
				DATUM:	04/2018
				FORMÁT:	A3
Schema zapojení				MĚŘÍTKO: —	VÝKRES ČÍSLO: 06a