

Datové body rozvaděče MR5, Stavba: MMB Klimatizace

PORT	NÁZEV SIGNÁLU	POPIS SIGNÁLU	ČÍSLO KABELU	TYP SIGN.	TYP PŘÍSTROJE	ROZSAH	ROZVADĚČ	TYP KABELU	SVORKOVNICE	TECH
a32	MR5/MAR/1/MK3	KLAPKA REKUPERÁTORU	MR5/WS1	AO	24V AC/DC, 0-10V	0-100% / 0-10 VDC	MR5	JYTY-O 4x1	-X1	VZT
a33	MR5/MAR/1/MZ01/FM01	ZDROJ CHLADU VÝKON	MR5/WS2	AO	Regulační box chladicí jednotky	0-100% / 0-10 VDC	MR5	JYTY-O 14x1	-X1	VZT
a34	MR5/MAR/1/FM01/YM01	FREK. MĚNIČ PŘÍVOD – OVLÁDÁNÍ VÝKON	MR5/WS3	AO	FM VZT	0-100% / 0-10 VDC	MR5	JYTY-O 7x1	-X1	VZT
a35	MR5/MAR/1/FM02/YM01	FREK. MĚNIČ ODTAH – OVLÁDÁNÍ VÝKON	MR5/WS4	AO	FM VZT	0-100% / 0-10 VDC	MR5	JYTY-O 7x1	-X1	VZT
d0	MR5/MAR/1/FP3	DP VSTUPNÍ FILTR	MR5/WS5	DI	Snímač tlakové dif. 50-500Pa	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 2x1	-X2	VZT
d1	MR5/MAR/1/FP4	DP VÝSTUPNÍ FILTR	MR5/WS6	DI	Snímač tlakové dif. 50-500Pa	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 2x1	-X2	VZT
d2	MR5/MAR/1/FP5	DP REKUPERÁTOR	MR5/WS7	DI	Snímač tlakové dif. 50-500Pa	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 2x1	-X2	VZT
d3	MR5/MAR/1/FP6	DP VÝPARNÍK	MR5/WS8	DI	Snímač tlakové dif. 50-500Pa	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 2x1	-X2	VZT
d4	MR5/MAR/1/FP1	DP PŘÍVODNÍ VENTILÁTOR	MR5/WS9	DI	Snímač tlakové dif. 100-1000Pa	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 2x1	-X2	VZT
d5	MR5/MAR/1/FP2	DP ODTAHOVÝ VENTILÁTOR	MR5/WS10	DI	Snímač tlakové dif. 100-1000Pa	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 2x1	-X2	VZT
d6	MR5/MAR/1/FM01/YM01	FREK. MĚNIČ PŘÍVOD – PORUCHA	MR5/WS3	DI	FM VZT	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 7x1	-X2	VZT
d7	MR5/MAR/1/FM02/YM01	FREK. MĚNIČ ODTAH – PORUCHA	MR5/WS4	DI	FM VZT	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 7x1	-X2	VZT

PORT	NÁZEV SIGNÁLU	POPIS SIGNÁLU	ČÍSLO KABELU	TYP SIGN.	TYP PŘÍSTROJE	ROZSAH	ROZVADĚČ	TYP KABELU	SVORKOVNICE	TECH
d8	MR5/MAR/1/EMAX	Hlídání 1/4hod maxima, hladina XX	MR5/WS11	DI	Hlídač EMAX	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 2x1	-X2	VZT
d9	MR5/MAR/1/MZ01/XN01	ZDROJ CHLADU PORUCHA	MR5/WS2	DI	Regulační box chladicí jednotky	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 14x1	-X2	VZT
d10	MR5/MAR/1/MZ01/XN02	ZDROJ CHLADU CHOD	MR5/WS2	DI	Regulační box chladicí jednotky	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 14x1	-X2	VZT
d11										

PORT	NÁZEV SIGNÁLU	POPIS SIGNÁLU	ČÍSLO KABELU	TYP SIGN.	TYP PŘÍSTROJE	ROZSAH	ROZVADĚČ	TYP KABELU	SVORKOVNICE	TECH
u16	MR5/MAR/1/BT1	TEPLOTA VENKOVNÍHO VZDUCHU	MR5/WS13	AI	Ni1000, 250mm, IP44	-20-100°C	MR5	JYTY-O 2x1	-X3	VZT
u17	MR5/MAR/1/BT2	TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU	MR5/WS14	AI	Ni1000, 250mm, IP44	-20-100°C	MR5	JYTY-O 2x1	-X3	VZT
u18	MR5/MAR/1/BT3	TEPLOTA ODTAHOVÉHO VZDUCHU	MR5/WS15	AI	Ni1000, 250mm, IP44	-20-100°C	MR5	JYTY-O 2x1	-X3	VZT

PORT	NÁZEV SIGNÁLU	POPIS SIGNÁLU	ČÍSLO KABELU	TYP SIGN.	TYP PŘÍSTROJE	ROZSAH	ROZVADĚČ	TYP KABELU	SVORKOVNICE	TECH
R40	MR5/MAR/1/MK1	KLAPKA VSTUPNÍ	MR5/WS16	DO	24V AC/DC, 2BOD	On/Off	MR5	JYTY-O 4x1	-X4	VZT
R41	MR5/MAR/1/MK2	KLAPKA ODTAH	MR5/WS17	DO	24V AC/DC, 2BOD	On/Off	MR5	JYTY-O 4x1	-X4	VZT
R42	MR5/MAR/1/FM01/YM01	FREK. MĚNIČ PŘÍVOD – ZAP	MR5/WS3	DO	FM VZT	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 7x1	-X4	VZT
R43	MR5/MAR/1/FM02/YM01	FREK. MĚNIČ ODTAH – ZAP	MR5/WS4	DO	FM VZT	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 7x1	-X4	VZT
R44	MR5/MAR/1/MZ01/SN01	ZDROJ CHLADU ZAP	MR5/WS2	DO	Regulační box chladící jednotky	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 14x1	-X4	VZT
R45	MR5/MAR/1/MZ01/SN02	ZDROJ CHLADU CHL/TOP	MR5/WS2	DO	Regulační box chladící jednotky	bezn. Kontakt	MR5	JYTY-O 14x1	-X4	VZT

- termistor ventilátor přívod do FM1 CYKY 2x1
- termistor ventilátor odtah do FM2 CYKY 2x1
- komunikace 2x do m.č. 327 UTP Cat5e
- komunikace analyzátor sítě RH JYTY 4x1