




Obr.Vzorový řez pro uložení stožáru VO ve volném terénu  
zákryt kabelů výstražnou fólií

