

OVĚŘIT PŘÍTOMNOST KRAJNÍHO NOSNÍKU
KLENBY, PŘÍP. V DÉLCE PŘEKladU JEJ
DOPLNIT. VÝŠKA IPE PROFILU VYJDE
Z TLOUŠTKY KLENBY, AVŠAK MIN. IPE 140

POD ULOŽENÍ BET. BLOK
C25/30-XC1 VÝŠKA 250

NAD PROSTUP DO PODLAHY 2.NP
4x IPE 100 DL 1000
V ULOZENI PODEZDIT

ZŠ NETOLICE – PŮDORYS KONSTRUKČNÍCH ÚPRAV (1:50):

KONSTRUKCE RÁMU NAD TK 200x150x6 S355 JE SVAŘOVANÁ + ŽÁROVÉ POZINKOVÁNÍ DLE ČSN EN ISO 1461.
 DETAILY SPOJŮ BUDOU NAVRŽENY VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI A DIMENZOVANÉ NA VNITŘNÍ SILY VE SPOJICH.
 V PŘÍPADĚ NESOULADU STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ V DOKUMENTACI A V REÁLU KONTAKTOVAT GP A STATIKA.
 NOSNÍKY HEA 120 S355 POD TĚ ULOŽENÍ, KTERÁ LEŽÍ NAD OTVOREM NEBO MÉNĚ NEŽ 150 MM OD OTVORU – OVĚRIT.

STÁVAJÍCÍ DVEŘE 2350 NADPRAŽÍ

PILÍŘ MEZI PROSTUPY V PŘÍPADĚ ŠPATNÉ KVALITY ZDIVA PŘEZDÍT NA P15, M10

STÁVAJÍCÍ PŘEKLAD NEVYHOVUJĚ
NOVÝ PŘ. 4x IPE 240 S355
*DL 3000

POSÍLENÍ PŘEKLADŮ – HEA 120 S355
DL 1700 (POD ULOŽENÍ O.K.)

NOVÝ PŘEKLAD
4x IPE 100 DL 1300

NOVÝ PŘEKLAD
4x IPE 100 DL 1300

POD ULOŽENÍ BET. BLOK
C25/30-XC1 VÝŠKA 300

TK 100x100x6 S355

TK 150x100x6

TK 100x100x6 S355	
-------------------	--

150x100x6

TK 100x100x6 S355

50x100x6

TK 100x100x6	S355
--------------	------

100

TK 150x100x6

~~TK 150x150x6*~~

TK 150x150x6

TK 150x100x6*

		TK 150x100x6
--	--	--------------

355

TK 150x100x8

100x100x6 S355

TK 150x100x6

0x6 S355

[illegible]

S355

PŘÍPADNOU KOLIZI O.K. S KROKVEMI
ŘEŠIT POSUNEM KROKŮ

NOSNÍKY KOTVIT DO VĚNCE

NOSNIKY KOTVIT DO VĚNCE
PŘÍMO NEBO PŘES HEA PROFIL

POSÍLENÍ PŘEKLADŮ – HEA 120 S355
DL 1700 (POD ULOŽENÍ O.K.)

ZESILENÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (DLE SOND 140/200 PO 1,05 M – OVĚŘIT V PLOŠE):
 VARIANTA 1 – ZMENŠIT VZDÁLENOSTI TRÁMŮ NA 1/2 DOPLNĚNÍM MEZLEHLÝCH TRÁMŮ 140/200 C24
 VARIANTA 2 – PŘÍLOŽKY 2x80x200 C24 NA KAŽDOU KROKEV + PROSVORNÍKOVAT PO 0,8 M
 PŘÍLOŽKY NA PLNOU DÉLKU TRÁMŮ VČENĚ ULOŽENÍ

+ KOORDINOVAT S MONTÁŽÍ STŘEŠNÍHO VZT POTRUBÍ OHLEDNĚ ZPŮSOBU KOTVENÍ POTRUBÍ (POŽADAVKY MONTÁŽE NA KOTEVNÍ PRVKY APOD.)

VÝŠKA OSAZENÍ TK 200x150x6S 355 SE MŮŽE MÍRNĚ ZMĚNIT V ZÁVISLOSTI NA REÁLIÍCH ZJIŠTĚNÝCH PO ODKRYTÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (NAPŘ. ÚROVEŇ VĚNCE APOD.).
ODTUD VYPLÝNE I DĚLKA STOJEK TK 100x100x6.
KONSTRUKCI JE TŘEBA KOTVIT DO VĚNCE, POKUD JE PŘÍTOMEN.