

- OSVĚTLENÍ V KOUPELNÁCH, SPRCHÁCH, WC, U UMYVADEL BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 33 2000-7-701, ed.3, NUTNO DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY
- Ovládání osvětlení v administrativních částech objektu umístit 1200mm od čisté podlahy na střed instalovaného zařízení a 200mm od zárubní, nejlíší stěny na kraj ovládacího panelu, nebo dle standardů zadavatele
- Veškeré osvětlení je navrženo dle výpočtu osvětlení, které je nedílnou součástí PD
- Prostorové a výškové uspořádání je dle výpočtu osvětlení, které je nedílnou součástí PD
- Pospojovat všechny kabelové žlaby, potrubí, kovové roury, dále přivést ochranný vodič k VZT, kotli, bojleru, klimatizaci, topení, tepelnému čerpadlu, datovému rozváděči a dalším zařízením vyžadujícím ochranné pospojení
- Kabely pro instalaci jsou použity běžné kabely typu CYKY pod omítkou
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOULASIT SE ZADAVATELEM
- STANDARDY ZADAVATELE JSOU K DISPOZICI U GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA, NEBO U ZADAVATELE STAVBY