


UNIS S.r.l.



paré č.2

1. Připojení odběru na potrubí a instalace uzavíracího ventilu podle výkresu P002.
2. Uzavírací ventily montovat tak, aby vřeteno ventilu bylo ve vodorovné poloze.

[illegible]