



LEGENDA SANAČNÍCH ÚPRAV

- IZOLACE PODLAH:**
- | | |
|---|---|
|  | PODLAHY BEZ HYDROIZOLAČNÍCH ÚPRAV |
|  | NOVÁ PODLAHA S TEPELNOU A VODOTĚSNOU IZOLACÍ |
|  | NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU SE PROVEDE HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
+ KRYCÍ BET. DESKA 50mm |

- VNITŘNÍ SVISLÁ HYDROIZOLACE STĚN MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKOU - VĚTŠÍ ROZSAH**
 U INJEKTOVANÉHO ŽIDVA SE UTEŠNÍ OBLAST VRTŮ MINERÁLNÍ IZOLAČNÍ STĚRKOU DO VÝŠKY MIN. 100 MM NAD VRTY, U NOVÝCH PODLAH S
 NÁPOJENÍM MIN. 300 MM NA IZOLACI PODLAHY Z ASFALTOVÝCH PÁSŮ (MINERÁLNÍCH STĚREK) . PŘED APLIKACÍ ODSTRANIT VEŠKERÉ PRŮZI
 OBKLADY APOD.

- POZNÁMKY:
- 2) TOTO DOKUMENTACE REŠÍ POUZE SANACI (DODATEČNOU ÚLOHU) STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCI. NAVAZUJÍCÍ A SOUVISEJÍCÍ PRÁCE VZÁJ. AŽ NA ČÁSTI PROJEKTU NEBUDOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE. JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A REZÉ VÝZHEDEM K CHARAKTERU REKONSTRUKČNÍCH PRÁCI VEŠKERÉ ÚLOHY AKTUALIZOVÁN Z MÍSTE PO ODKRYTÍ KONSTRUKCI HLBOUKU VÝK. URČÍ JE ÚROVŇ ZÁKLAD, SPÁRY A MOŽNOSTI ODVOZENÍ, Z TOTO VÝK.VYNOU I ÚROVŇE ÚLOH. VŠECHNY QTY, VÝSKOVE ÚROVŇE I TLAČKY QTY OČERŤENÍ NA JEDELNÝ VÝKAZEN ÚLOHY KONSTRUKCI. NÁZVY NEBO SODAZÍ VŠECHNY SANACIÁ ZÁSAHY VY. INJEKČNÁ A VÝKOPU HLBOK. PODEZVŤVÁNÍ KONSTRUKCI. NUTNO STÁTEJŠI POSODUŠ. POSODUŠ JE I OAHLENOUJE ZÁVĚR A HLĚDISKA ÚNOSNOSTI A PŘÍP. PŘEDVÝKAZOVÝ PROSTUPY VZ. SÍŤ ZDVIH. REZÉ. IZOLACIEM PÁVŤVÝMI PRŮCHOZKAMI A UŠETŘENÍ VZ. AŽ NA ČÁSTI TLAČKY PROJEKTU. PŘÍP. PŘÍP. POTRUBÍ KANALIZACE, PLYNU APD. PŘED PŘ. ZADÁVÁKMI OTVORŮ A ZDĚNÍM NOVÝCH KONSTRUKCI VLOŽÍ HYDROIZOLACI A NAPOJÍ I JE VŠECH STRAN NA PŘÍLEHU IN. (PŘESAH MIN. 100 MM).
- 3) ÚPRAVA POVÝŠU ZDĚNÍ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A AŽ NA ČÁST PD.
- 4) PŘI VÝKOPKE PÁVĚ TREBA OBNOVIT PŘEDSAZENÁ SCHODIŠTĚ A PŘÍZDÍ PODEZVŤVĚ MĚLCE ZALOŽENÉ KONSTRUKCE (VZÁJ. AŽ NA ČÁST PD).

[illegible]