

SOUSTAVA: ~50Hz 230V/400V/TN-C-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRANIČI, POSPOJOVÁNÍM CY 6
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYKY

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED 3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000-7-701 ED 2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBÝTNÝCH MÍSTNOSTECH
SKRYTĚ (KROMĚ INSTALACE NA MEZIBYTOVÝCH PŘÍČKÁCH).
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE.
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.
VEŠKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ I V KONEČNÉM
STAVU BUDE KABELÁŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTĚCH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES
OSTŘÍ HRANY
BUDOU KABELY UKLÁDÁNY DO CHRÁNIČEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ PŘED MONTÁŽÍ
MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ
VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !!!!

ZNAČENÍ HLÁSIČŮ EPS:
XX.YY.ZZZ/AA

XX - POŘADOVÉ ČÍSLO ÚSTŘEDNY
YY - POŘADOVÉ ČÍSLO HLÁSIČÍ LINKY NA ÚSTŘEDNĚ EPS
ZZZ - POŘADOVÉ ČÍSLO PRVKU V HLÁSIČÍ Lince
AA - LOGICKÉ ZAČLENĚNÍ DO HLÁSIČOVÉ ZÓNY, DLE FYZICKÉHO DĚLENÍ OBJEKTU

LEGENDA EVAK

- Ústředna EPS
- Opticko kouřový hlásič
- Opticko kouřový hlásič s hlasovým výstupem
- Požární tlačítko
- Panel OPPO
- Požární rozhlas
- PARALELNÍ TABLO
- ovládané zařízení
- ZDP
- Zařízení dálkového přenosu
- Požární trezor
- Maják EPS
- Nasávací systém
- trubka nasávacího systému
- Lineární teplotní kabel
- EVAK LINKA 02
- EVAK LINKA 04
- EVAK LINKA 06
- EVAK LINKA 07

