

Stanoviště Standort	UAS UAS	Znam. Vorz.	Block Block	Funkce Funktion	Agregát Aggregat	Provozní prostř. Betriebsmittel	Poř.Č. Zähl-Nr.	Index Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

6.3

Pořadová čísla klíče agregátu

Zählnummern des Aggregatschlüssels

Číslování vypínačů v elektrotechnice

Zählung von Schaltern der Elektrotechnik

001	Rozpojovač přípojnice na systém SS 1/11
002	Rozpojovač na systém SS 2/21
003	Výkonový vypínač
004	<není k dispozici>
005	<není k dispozici>
006	<není k dispozici>
007	<není k dispozici>
008	Rozpojovač uzemnění
009	Rozpojovač vývodu

Sammelschientrenner an SS-System 1/11
Trenner an SS-System 2/21
Leistungsschalter
<nicht vorhanden>
<nicht vorhanden>
<nicht vorhanden>
<nicht vorhanden>
Erdungstrenner
Abgangstrenner

Stanoviště	UAS	Znam.	B.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

Číslování armatur ve strojní technice

001 - 199	Armatury v hlavních potrubích ve směru toku hlavního média
200 - 299	Armatury ve vedlejších potrubích ve směru toku hlavního média
300 - 399	Armatury v měřicích potrubích (armatury $\leq$ DN 10 jsou provozní prostředky měřicího obvodu)
400 - 499	Armatury v odvodňovacích a odvětrávacích vedeních
500 - 599	Armatury ve vedeních pro odběr vzorků a dávkovacích vedeních
600 - 699	<není k dispozici>
700 - 799	Armatury v impulzních potrubích u armatur s vlastním řízením média
800 - 899	<není k dispozici>
900 - 999	<není k dispozici>

Zählung von Armaturen der Maschinentechnik

Armaturen in Hauptleitungen in Fließrichtung des Hauptmediums
Armaturen in Nebenleitungen in Fließrichtung des Hauptmediums
Armaturen in Meßleitungen (Armaturen $\leq$ DN 10 sind Betriebsmittel des Meßkreises)
Armaturen in Entwässerungs- und Entlüftungsleitungen
Armaturen in Probenahme- und Dosierleitungen
<nicht vorhanden>
Armaturen in Impulsleitungen bei Eigenmediumsteuerung von Armaturen
<nicht vorhanden>
<nicht vorhanden>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl	Funkce	Agregát	Provozní prostřed.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

Číslování měřicích obvodů v řídicí technice

001 - 049	Analogové snímače pro měření, regulaci a řízení
050 - 099	Binární snímače pro řízení, uzamykání a hlášení
101 - 199	<není k dispozici>
201 - 299	Měřicí obvody pro automatické zkušební (kontrolní) systémy
301 - 399	Měřicí místa pro ochranné funkce, např. 2 ze 3
401 - 499	Měřicí obvody pro odběry
501 - 599	Místní měřicí místa
601 - 699	Měřicí místa pro místní regulátory
701 - 799	<není k dispozici>
801 - 899	<není k dispozici>
901 - 999	Svedené (spojené) měřicí obvody

Zählung von Meßkreisen der Leittechnik

analoge Geber für Messung, Regelung und Steuerung
binäre Geber für Steuerung, Verriegelung und Meldung
<nicht vorhanden>
Meßkreise für Prüfautomatiken
Meßstellen für Schutzfunktionen, z. B. 2v3
Meßkreise für Abnahmen
Örtliche Meßstellen
Meßstellen für örtliche Regler
<nicht vorhanden>
<nicht vorhanden>
Zusammengeführte Meßkreise