

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl	Funkce	Agregát	Provozní prostřed.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BA Přenosy energie

BAA	Vývod generátoru
BAB	Základové články
BAC	Vypínač generátoru, i přepínač (měnič) pólů
BAD	<blokováno>
BAE	<blokováno>
BAF	<blokováno>
BAG	<blokováno>
BAH	<blokováno>
BAJ	<blokováno>
BAK	<blokováno>
BAL	<blokováno>
BAM	<blokováno>
BAN	<blokováno>
BAP	<blokováno>
BAQ	<blokováno>
BAR	<blokováno>
BAS	<blokováno>
BAT	Transformátory strojů včetně chladicího zařízení
BAU	Zařízení uzemnění, ochrany proti blesku
BAV	<blokováno>
BAW	Zařízení uzemnění, ochrany proti blesku (staré označení)
BAX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
BAY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
BAZ	<blokováno>

Energieableitungen

Generatorableitung
Fundamentzellen
Generatorschalter, auch Polwendeschalter, einschl. Kühlanl.
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
Maschinentransformatoren einschließlich Kühlanlage
Erdungs-, Blitzschutzanlagen
<gesperrt>
Erdungs-, Blitzschutzanlagen (alte Bezeichnung)
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BB Spínací zařízení (rozvody) a transformátory středního napětí,
normální síť

BBA	Rozvod středního napětí normální síť (10 kV)
BBB	Rozvod středního napětí normální síť (6 kV)
BBC	Rozvod středního napětí normální síť (6 kV)
BBD	Rozvod středního napětí normální síť (6 kV)
BBE	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBF	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBG	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBH	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBJ	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBK	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBL	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBM	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBN	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBP	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBQ	Rozvod středního napětí normální <volné k použití>
BBR	Rozvod středního napětí, normální síť <volné k použití>
BBS	Rozvod středního napětí, normální síť <volné k použití>
BBT	Rozvod středního napětí, normální síť <volné k použití>
BBU	<blokováno>
BBV	<blokováno>
BBW	<blokováno>
BBX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení
BBY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
BBZ	<blokováno>

Mittelspannungs-Schaltanlagen (Verteilungen) und -Transformatoren, Normalnetz

MS-Verteilung Normalnetz (10 kV)
MS-Verteilung Normalnetz (6 kV)
MS-Verteilung Normalnetz (6 kV)
MS-Verteilung Normalnetz (6 kV)
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>
MS-Verteilung , Normalnetz <frei zur Anwendung>

<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>

Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	Blk Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostřed. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

BC Spínací zařízení (rozvody) a transformátory středního napětí, všeobecně
Mittelspannungs-Schaltanlagen (Verteilungen) und - Transformatoren, allgemein

BCA	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně
BCB	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCC	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCD	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCE	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCF	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCG	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCH	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCJ	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCK	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCL	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCM	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCN	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCP	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>
BCQ	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>

MS-Anfahrverteilung allgemein
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>
MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	B. Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostřed. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

BCR	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>				MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>			
BCS	Rozvod středního napětí při najíždění všeobecně <volné k použití>				MS-Anfahrverteilung allgemein <frei zur Anwendung>			
BCT	Najížděcí, rezervní, všeobecný síťový transformátor				Anfahr-, Reserve-, Allgemein-, Netztransformator			
BCU	<blokováno>				<gesperrt>			
BCV	<blokováno>				<gesperrt>			
BCW	<blokováno>				<gesperrt>			
BCX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen			
BCY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení				Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen			
BCZ	<blokováno>				<gesperrt>			

Stanoviště	UAS	Znam.	B.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BD Spínací zařízení (rozvody) a transformátory nouzového proudu středního napětí, síť nouzového proudu (dieselaagregát) 1

Mittelspannungs-Notstrom-Schaltanlagen (Verteilungen) und -Transformatoren, (Diesel-)Notstromnetz 1

BDA	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDB	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDC	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDD	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDE	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDF	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDG	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDH	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDJ	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDK	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDL	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDM	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDN	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDP	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDQ	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDR	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDS	Rozvod nouzového proudu se středním napětím <volné k použití>	MS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
BDT	Transformátor středního napětí	MS-Transformator
BDU	<blokováno>	<gesperrt>
BDV	<blokováno>	<gesperrt>
BDW	<blokováno>	<gesperrt>
BDX	Napájení médií pro řídicí, regulační, ochranná zařízení	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
BDY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení	Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
BDZ	<blokováno>	<gesperrt>

stanoviště	UAS	Znam.	Bl	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BFZ <blokováno>

<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BG Rozvod a transformátor nízkého napětí

BGA	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGB	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGC	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGD	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGE	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGF	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGG	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGH	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGJ	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGK	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGL	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGM	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGN	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGP	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGQ	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGR	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGS	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGT	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGU	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGV	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGW	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BGX	Napájení médií pro říd., regul. a ochranná zař.
BGY	Řídící, regulační, ochranné zařízení
BGZ	<blokováno>

Niederspannungs-Verteilung und -Transformator

Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung
<gesperrt>

BH	Hlavní spínací zařízení (rozvody) a transformátory nízkého napětí, všeobecně
BHA	Spínací zařízení nízkého napětí
BHB	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHC	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHD	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHE	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHF	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHG	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHH	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHJ	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHK	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHL	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHM	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHN	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHP	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHQ	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHR	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BHS	Spínací zařízení nízkého napětí <volné k použití>
BIIT	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu
BHU	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu <volné k použití>
BHV	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu <volné k použití>
BHW	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu <volné k použití>
BHX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BHY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení

**Niederspannungs-Haupt-Schaltanlagen (Verteilungen) und -
Transformatoren, allgemein**

NS-Schaltanlage

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Schaltanlage <frei zur Anwendung>

NS-Eigenbedarfstransformator

NS-Eigenbedarfstransformator <frei zur Anwendung>

NS-Eigenbedarfstransformator <frei zur Anwendung>

NS-Eigenbedarfstransformator <frei zur Anwendung>

Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen

Stanoviště	UAS	Znam.	B.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BHZ <blokováno>

<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Blk.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BJ Podřazené (podružné) rozvody a transformátory nízkého napětí, normální síť

Niederspannungs-Unterverteill. und -Transformatoren, Normalnetz

BJA	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJB	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJC	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí pro kotle
BJD	Rozvod turbín
BJE	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJF	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJG	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJH	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJJ	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJK	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJL	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJM	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJN	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJP	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJQ	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJR	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJS	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BJT	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu
BJU	<blokováno>
BJV	<blokováno>
BJW	<blokováno>
BJX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BJY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
BJZ	<blokováno>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung für Kessel

Turbinenverteilung

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>

NS-Eigenbedarfstransformator

<gesperrt>

<gesperrt>

<gesperrt>

Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen

Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen

<gesperrt>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	Bl Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostř. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

BK Rozvod a transformátor nízkého napětí

BKA	Rozvod nízkého napětí
BKB	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKC	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKD	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKE	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKF	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKG	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKH	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKJ	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKK	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKL	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKM	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKN	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKP	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKQ	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKR	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKS	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BKT	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu <volné k použití>
BKU	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu <volné k použití>
BKV	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu <volné k použití>
BKW	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu <volné k použití>
BKX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BKY	Řídicí, regulační, ochranné zařízení

Niederspannungs-Verteilung und - Transformator

Niederspannungs-Verteilung
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Verteilung <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Eigenbedarfstransormator <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Eigenbedarfstransormator <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Eigenbedarfstransormator <frei zur Anwendung>
Niederspannungs-Eigenbedarfstransormator <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	B. Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostřed. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

BKZ <blokováno>

<gesperrt>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	Blk. Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostř. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

BL Podřazené (podružné) rozvody a transformátory nízkého napětí, všeobecně

BLA	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí pro chlad. vodu
BLB	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLC	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLD	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLE	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLF	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLG	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLH	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLJ	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLK	Hlavní silový rozvod (400 V)
BLL	Hlavní rozvod světla (400 V)
BLM	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLN	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLP	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLQ	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLR	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLS	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BLT	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu
BLU	<blokováno>
BLV	<blokováno>
BLW	<blokováno>
BLX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BLY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
BLZ	<blokováno>

Niederspannungs-Unterverteil. und -Transformatoren, allgemein

NS-Unterverteilung für Kühlwasser
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
Krafthauptverteilung (400V)
Lichthauptverteilung (400V)
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Eigenbedarfstransformator
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	Bl. Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostř. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

BM Rozvody a transformátory nízkého napětí, sítě nouzového proudu 1 (dieselagregát)

BMA	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu
BMB	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMC	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMD	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BME	Napájení nouzovým proudem 380 V
BMF	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMG	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMH	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMJ	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMK	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BML	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMM	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMN	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMP	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMQ	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMR	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMS	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMT	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu
BMU	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMV	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMW	Rozvod nízkonapěťového nouzového proudu <volné k použití>
BMX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BMY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
BMZ	<blokováno>

Niederspannungs-Verteilungen und -Transformatoren (Diesel-) Notstromnetz 1

NS-Notstromverteilung
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
380 V-Notstromversorgung
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Notstromverteilung <frei zur Anwendung>
NS-Eigenbedarfstransformator
NS-Eigenbedarfstransformator <frei zur Anwendung>
NS-Eigenbedarfstransformator <frei zur Anwendung>
NS-Eigenbedarfstransformator <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	B Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostř. Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------	----------------------

BN Rozvody a transformátory nízkého napětí, normální síť (zajištěná)**Niederspannungs-Verteilungen und -Transformatoren, Normalnetz (gesichert)**

BNA	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí	NS-Unterverteilung
BNB	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNC	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BND	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNE	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNF	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNG	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNH	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNJ	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNK	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNL	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNM	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNN	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNP	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNQ	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNR	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNS	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí <volné k použití>	NS-Unterverteilung <frei zur Anwendung>
BNT	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu	NS-Eigenbedarfstransformator
BNU	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí (stabilizovaný - nepřerušovaný zdroj napájení)	NS-Unterverteilung (USV)
BNV	Podřazený (podružný) rozvod nízkého napětí (zajištění stabilizovaným - nepřerušovaným zdrojem napájení)	NS-Unterverteilung (USV-gesichert)
BNW	Transformátor nízkého napětí pro vlastní potřebu <volné k použití>	NS-Eigenbedarfstransformator <frei zur Anwendung>
BNX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
BNY	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení	Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen

Stanoviště	UAS	Znam.	Blk	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BNZ <blokováno>

<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BP	Silnoproudá zařízení pro velké pohony s elektrotechnickou regulací otáček	Starkstromtechnische Einrichtungen für elektrotechnisch drehzahlgeregelte Großantriebe
BPA	Silnoproudá zařízení pro velké pohony s elektronickým řízením otáček <volné k použití>	Starkstromtechnische Einrichtungen für elektrotechnisch drehzahlgeregelte Großantriebe <frei zur Anwendung>
BPB	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPC	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPD	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPE	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPF	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPG	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPH	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPJ	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPK	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPL	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPM	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPN	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPP	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPQ	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPR	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPS	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPT	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPU	Zařízení silnoproudé techniky <volné k použití>	starkstromtechnische Einrichtungen <frei zur Anwendung>
BPV	<blokováno>	<gesperrt>
BPW	<blokováno>	<gesperrt>
BPX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
BPY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení	Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
BPZ	<blokováno>	<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl	Funkce	Agregát	Průvozní prostřed.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BR Rozvody nízkého napětí, sítě nouzového proudu 1 (zajištění převodníky, baterie, střídači)

BRA	Nízkonapěťové rozvody (zajištění převodníkem)
BRB	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRC	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRD	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRE	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRF	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRG	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRH	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRJ	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRK	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRL	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRM	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRN	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRP	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRQ	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRR	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRS	Rozvod nízkého napětí <volné k použití>
BRT	Převodník (rotující)
BRU	Převodník (statický), střídač
BRV	Zařízení pro výrobu nouzového proudu, přípojnice na diesela agregát (pokud není zahrnuto pod X = velké stroje)
BRW	<blokováno>
BRX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BRY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
BRZ	<blokováno>

Niederspannungs-Verteilungen, Notstromnetz 1 (Umformer/Batterie/Wechselrichter gesichert)

NS-Verteilung (umformergesichert)
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
NS-Verteilung <frei zur Anwendung>
Umformer (rotierend)
Umformer (statisch), Wechselrichter
Notstrom-Erzeugungseinrichtung, -Dieselschiene (wenn nicht unter X = Großmaschinen)
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BT Zařízení baterií

BTA	Baterie (220 V)
BTB	Baterie (110 V)
BTC	Baterie <volné k použití>
BTD	Baterie (60 V)
BTE	Baterie <volné k použití>
BTF	Baterie (24 V)
BTG	Baterie <volné k použití>
BTH	Baterie <volné k použití>
BTJ	Baterie <volné k použití>
BTK	Baterie <volné k použití>
BTL	Nabíječky (220 V)
BTM	Nabíječky (110 V)
BTN	Nabíječky <volné k použití>
BTP	Nabíječky (60 V)
BTQ	Nabíječky <volné k použití>
BTR	Nabíječky (24 V)
BTS	Nabíječky <volné k použití>
BTI	Nabíječky <volné k použití>
BTU	Nabíječky <volné k použití>
BTV	Nabíječky <volné k použití>
BTW	Společná zařízení <volné k použití>
BTX	
BTY	Řídící, regulační, ochranná zařízení
BTZ	Společná zařízení <volné k použití>

Batterieanlagen

Batterien (220 V)
Batterien (110 V)
Batterien <frei zur Anwendung>
Batterien (60 V)
Batterien <frei zur Anwendung>
Batterien (24 V)
Batterien <frei zur Anwendung>
Batterien <frei zur Anwendung>
Batterien <frei zur Anwendung>
Batterien <frei zur Anwendung>
Ladegeräte (220 V)
Ladegeräte (110 V)
Ladegeräte <frei zur Anwendung>
Ladegeräte (60 V)
Ladegeräte <frei zur Anwendung>
Ladegeräte (24 V)
Ladegeräte <frei zur Anwendung>
Ladegeräte <frei zur Anwendung>
Ladegeräte <frei zur Anwendung>
Ladegeräte <frei zur Anwendung>
Gemeinsame Einrichtungen <frei zur Anwendung>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Gemeinsame Einrichtungen <frei zur Anwendung>

Stanoviště	UAS	Znam.	Bl.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BU Rozvody stejnosměrného proudu, normální síť

BUA	Rozvod stejnosměrného proudu 220 V
BUB	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUC	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUD	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUE	Rozvod stejnosměrného proudu 110 V
BUF	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUG	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUH	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUJ	Rozvod stejnosměrného proudu 60 V
BUK	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUL	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUM	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUN	Rozvod stejnosměrného proudu 24 V
BUP	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUQ	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUR	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUS	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BUT	<blokováno>
BUU	<blokováno>
BUV	<blokováno>
BUW	<blokováno>
BUX	
BUY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
BUZ	<blokováno>

Gleichstrom-Verteilungen, Normalnetz

Gleichstrom-Verteilung 220 V
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung 110 V
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung 60 V
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung 24 V
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště	UAS	Znam.	Blk	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BV Rozvody stejnosměrného proudu, nouzová síť 1 (zajištění bateriemi nebo střídači)

BVA	Rozvod stejnosměrného proudu 220 V
BVB	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVC	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVD	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVE	Rozvod stejnosměrného proudu 110 V
BVF	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVG	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVH	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVJ	Rozvod stejnosměrného proudu 60 V
BVK	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVL	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVM	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVN	Rozvod stejnosměrného proudu 60 V
BVP	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVQ	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVR	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVS	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVT	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVU	Rozvod stejnosměrného proudu <volné k použití>
BVV	<blokováno>
BVW	<blokováno>
BVX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení
BVY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení
BVZ	<blokováno>

Gleichstrom-Verteilungen, Notstromnetz 1 (Batterie oder Wechselrichter gesichert)

Gleichstrom-Verteilung 220 V
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung 110 V
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung 60 V
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung 24 V <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
<gesperrt>
<gesperrt>
Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Gleichstrom-Verteilungen, Notstromnetz 2

BWA	Rozvod stejnosměrného proudu	
BWB	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWC	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWD	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWE	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWF	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWG	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWH	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWJ	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWK	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWL	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWM	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWN	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWP	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWQ	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWR	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWS	Rozvod stejnosměrného proudu	<volné k použití>
BWT	<blokováno>	
BWU	<blokováno>	
BWV	<blokováno>	
BWW	<blokováno>	
BWX	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení	
BWY	Řídicí, regulační, ochranná zařízení	
BWZ	<blokováno>	

Gleichstrom-Verteilung
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>
Gleichstrom-Verteilung <frei zur Anwendung>

<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>
<gesperrt>

Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen
<gesperrt>

Stanoviště Standort AA AA	UAS UAS AA	Znam. Vorz. =/-	Block Block NN / AN	Funkce Funktion AAA NN	Agregát Aggregat AA NNN A	Provozní prostředky Betriebsmittel AA NN	Poř.Č. Zähl-Nr. NNNNNN	Index Index NN
---------------------------------	------------------	-----------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------	--	------------------------------	----------------------

BX Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení**Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtungen**

BXA	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXB	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXC	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXD	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXE	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXF	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXG	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXH	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXJ	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXK	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXL	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXM	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXN	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXP	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>
BXQ	Napájení médií pro řídicí, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>	Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>

Stanoviště	UAS	Znam.	Blk.	Funkce	Agregát	Provozní prostř.	Poř.Č.	Index
Standort	UAS	Vorz.	Block	Funktion	Aggregat	Betriebsmittel	Zähl-Nr.	Index
AA AA	AA	=/-	NN / AN	AAA NN	AA NNN A	AA NN	NNNNNN	NN

BXR	Napájení médií pro řídící, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>			
BXS	Napájení médií pro řídící, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>			
BXT	Napájení médií pro řídící, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>			
BXU	Napájení médií pro řídící, regulační a ochranná zařízení <volné k použití>				Mediumversorgung für Steuer-, Regel-, Schutzeinrichtung <frei zur Anwendung>			
BXV	<blokováno>				<gesperrt>			
BXW	<blokováno>				<gesperrt>			
BXX	<blokováno>				<gesperrt>			
BXY	<blokováno>				<gesperrt>			
BXZ	<blokováno>				<gesperrt>			

