



POZN: VNITŘNÍ JEDNOTKA BUDE UMÍSTĚNA PO KOORDINACI S PROVOZOVATELEM STAVBY při realizaci díla

VNITŘNÍ JEDNOTKA

OKRUH 1




VNITŘNÍ JEDNOTKA
PRO ŘÍZENÍ TEPELNÝCH
ČERPADEL (max 8ks)



ŘÍDÍCÍ MODUL
VNITŘNÍ JEDNOTKA
360*410*120mm

TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA velikost 20–3*400V
Topný výkon při –5°C/4,35 14,5kW
Hlídáno akustického tlaku ve vzdálenosti 6m ve volném prostoru 29,5dB(A)
Rozsah použití venkovního vzduchu t^o –20 až +43
Teplota topné vody max. t^o 65
Výška/šířka/hloubka mm 1280*612*1130mm
+2*5ADA PATEK DN150/1,0m+POZNMKOVANÁ KONZOLA



Akumulační zásobník
NAD 500 V3 500 LITRŮ
s možnou vestavbou
elektrovláčky 9kW

EL. VLOŽKA

BR71

BR72

BR73

BR74

BR75

BR76

BR77

BR78

BR79

BR80

BR81

BR82

BR83

BR84

BR85

BR86

BR87

BR88

BR89

BR90

BR91

BR92

BR93

BR94

BR95

BR96

BR97

BR98

BR99

BR100

BR101

BR102

BR103

BR104

BR105

BR106

BR107

BR108

BR109

BR110

BR111

BR112

BR113

BR114

BR115

BR116

BR117

BR118

BR119

BR120

BR121

BR122

BR123

BR124

BR125

BR126

BR127

BR128

BR129

BR130

BR131

BR132

BR133

BR134

BR135

BR136

BR137

BR138

BR139

BR140

BR141

BR142

BR143

BR144

BR145

BR146

BR147

BR148

BR149

BR150

BR151

BR152

BR153

BR154

BR155

BR156

BR157

BR158

BR159

BR160

BR161

BR162

BR163

BR164

BR165

BR166

BR167

BR168

BR169

BR170

BR171

BR172

BR173

BR174

BR175

BR176

BR177

BR178

BR179

BR180

BR181

BR182

BR183

BR184

BR185

BR186

BR187

BR188

BR189

BR190

BR191

BR192

BR193

BR194

BR195

BR196

BR197

BR198

BR199

BR200

BR201

BR202

BR203

BR204

BR205

BR206

BR207

BR208

BR209

BR210

BR211

BR212

BR213

BR214

BR215

BR216

BR217

BR218

BR219

BR220

BR221

BR222

BR223

BR224

BR225

BR226

BR227

BR228

BR229

BR230

BR231

BR232

BR233

BR234

BR235

BR236

BR237

BR238

BR239

BR240

BR241

BR242

BR243

BR244

BR245

BR246

BR247

BR248

BR249

BR250

BR251

BR252

BR253

BR254

BR255

BR256

BR257

BR258

BR259

BR260

BR261

BR262

BR263

BR264

BR265

BR266

BR267

BR268

BR269

BR270

BR271

BR272

BR273

BR274

BR275

BR276

BR277

BR278

BR279

BR280

BR281

BR282

BR283

BR284

BR285

BR286

BR287

BR288

BR289

BR290

BR291

BR292

BR293

BR294

BR295

BR296

BR297

BR298

BR299

BR300

BR301

BR302

BR303

BR304

BR305

BR306

BR307

BR308

BR309

BR310

BR311

BR312

BR313

BR314

BR315

BR316

BR317

BR318

BR319

BR320

BR321

BR322

BR323

BR324

BR325

BR326

BR327

BR328

BR329

BR330

BR331

BR332

BR333

BR334

BR335

BR336

BR337

BR338

BR339

BR340

BR341

BR342

BR343

BR344

BR345

BR346

BR347

BR348

BR349

BR350

BR351

BR352

BR353

BR354

BR355

BR356

BR357

BR358

BR359

BR360

BR361

BR362

BR363

BR364

BR365

BR366

BR367

BR368

BR369

BR370

BR371

BR372

BR373

BR374

BR375

BR376

BR377

BR378