



s.r.o, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov

Telefon: +420 353 368 888 Fax: +420 353 368 888

www.rescom.cz

E-mail: kubik@rescom.cz

STAVBA: Rek. zdroje a sítě centrálního zás. Teplem ve městě Nýrsko

ČÁST: PS 01, 02 - Kotelna HU

D1.2 – MĚŘENÍ A REGULACE

STUPEŇ: DZS

INVESTOR: Město Nýrsko

ZAK. ČÍSLO: 16MaR-003

ARCH. ČÍSLO: KU-03-08-2016/MaR

D1.2-03 SEZNAM DATOVÝCH BODŮ

Typ	Popis	Komentář
AI1	venkovní teplota	
AI2	teplota prostor kotelny	
AI3	teplota výstup z CZT	
AI4	teplota zpátečka do CZT	
AI5	diferenční tlak na výstupu CZT	
AI6	skutečný výkon kotle 1	
AI7	rezerva	
AI8	rezerva	
AI9	rezerva	
AI10	rezerva	
AI11	rezerva	
AI12	rezerva	
AI13	rezerva	
AI14	rezerva	
AI15	rezerva	
AI16	rezerva	
DI1	kvitace poruch	
DI2	léto/zima	
DI3	expanzní automat napájení zapnuto	
DI4	expanzní automat napájení v automatu	
DI5	expanzní automat porucha	
DI6	chod FM 1 čerpadla ÚT	
DI7	porucha FM 1 čerpadla ÚT	
DI8	chod FM 2 čerpadla ÚT	
DI9	porucha FM 2 čerpadla ÚT	
DI10	chod FM 3 čerpadla ÚT	
DI11	porucha FM 3 čerpadla ÚT	
DI12	chod kotel 1	
DI13	porucha kotel 1	
DI14	rezerva	
DI15	rezerva	
DI16	zaplavení CZT	
DI17	STOP CZT	
DI18	minimální tlak systém ÚT CZT	
DI19	přehřátí ÚT spol. výstup z kotlů	
DI20	výpadek fáze silového rozváděče	
DI21	rezerva	
DI22	rezerva	
DI23	rezerva	
DI24	rezerva	
DO1	provozní odstavení kotle 1	
DO2	havarijní odstavení kotle 1	
DO3	rezerva	
DO4	rezerva	
DO5	napájení expanzního automatu zapnuto	
DO6	start FM čerpadla 1 ÚT	
DO7	start FM čerpadla 2 ÚT	
DO8	start FM čerpadla 3 ÚT	
DO9	signalizace poruchy VS	
DO10	rezerva	
DO11	rezerva	
DO12	rezerva	

Typ	Popis	Komentář
DO13	rezerva	
DO14	rezerva	
DO15	rezerva	
DO16	rezerva	
AO1	žádaný výkon kotel 1	
AO2	rezerva	
AO3	FM 1 čepadla ÚT	
AO4	FM 2 čepadla ÚT	
AO5	FM 3 čepadla ÚT	
AO6	rezerva	
AO7	rezerva	
AO8	rezerva	