

RM1


3NPE 400/230V 50Hz AC, TN-C-S

L1,2,3

FA20
JISTIČ B10/1FA20.1
JISTIČ B6/1

ovl.

MS5



KA20.1

RELÉ
230V~

KA20.2

RELÉ
230V~

KA20.3

RELÉ
24V=A20
FREKVENČNÍ MĚNIČ

R1A

R1C

R1B

LI1

+24V

L1

L2

PE

U

V

W

COM

AI3

X20:

PE

L1

L2

L3

X20.1

1

2

X20.1:1-2

X20.2

1

2

3

4

5

6

7

X20.2:1-7

X20.3

1

2

3

4

5

6

X20.3:1-6

WL20/CYKY 4B x 1,5

M20
3~ČERPADLO M20
0,75kW/400V

OVLÁDÁNÍ M20

WS20.1/JYTY 4 x 1

DT1

OVLÁDÁNÍ M20

WS20.2/JYTY 7 x 1

MS5

OVLÁDÁNÍ M20

WS20.3/JYTY 7 x 1

DT1

Kreslil : RUDOLF
Schválil : LEPIČDatum:
11/2007

Název :

ROZVADĚČ RM1
VÝZBROJ, VNITŘNÍ SPOJE

Číslo výkresu :

F.3.4.2.

List :

12ze17