



VLASTNÍ SPOTŘEBA
BLOK 80/90, VŠEOBECNÉ 00
A KOTEL 50, 60, 70

⊕ = Synchronizační místo

Legenda:

