

Základní povinnosti uživatele kolektoru a topných kanálů - výběr z dokumentu „Místní provozní a bezpečnostní předpis - Provozní řád kolektorů a technických chodeb“

V případě investičních akcí jsou některá svolení vydávána vlastníkem kolektoru a uživatelem se stává zhotovitel.

V případě topných kanálů je tento dokument aplikován v přiměřeném rozsahu.

Povinnosti uživatele kolektoru je dodržovat „Místní provozní a bezpečnostní předpis-Provozní řád kolektorů a technických chodeb“ PRVNÍ MOSTECKÉ a.s. v platném vydání. Zejména se jedná o případy vzniku jakékoliv neobvyklé situace zdravotní, ekologické, požární, úniku médií, poškození majetku, apod.. Jeho plné znění je dostupné k nahlédnutí v místě Vlastníka kolektoru (PRVNÍ MOSTECKÁ a.s.) nebo jeho Smluvního provozovatele kolektoru (Severočeská teplotárenská, a.s.).

Zde vybíráme základní statě týkající se bezprostředně uživatele obsažené v části „4. Podmínky používání kolektorů, organizace činnosti a pracovní postupy“:

ODBOURNÁ ZPŮSOBILOST K POUŽÍVÁNÍ KOLEKTORU

KOLEKTOR smí používat pouze oprávněné osoby. Udělování oprávnění k činnostem spojeným s obsluhou KOLEKTORU a prací v KOLEKTORU je upraveno u SMLUVNÍHO PROVOZOVATELE KOLEKTORŮ jeho vnitřními předpisy a u UŽIVATELE KOLEKTORU příslušnými smluvními ustanoveními.

Odborná a zdravotní způsobilost oprávněných osob k činnostem spojeným s obsluhou KOLEKTORU a prací v KOLEKTORU musí být pravidelně ověřována podle příslušných právních nebo technických předpisů. Ověřování odborné a zdravotní způsobilosti obsluh SMLUVNÍHO PROVOZOVATELE KOLEKTORŮ podrobně upravují jeho vnitřní předpisy a u UŽIVATELE KOLEKTORU musí být zaručeno příslušnými smluvními ustanoveními.

ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ VZTAHŮ MEZI VLASTNÍKEM, SMLUVNÍM PROVOZOVATELEM A UŽIVATELEM KOLEKTORU

Po dobu trvání smluvního vztahu je Vlastník KOLEKTORŮ, případně SMLUVNÍ PROVOZOVATEL KOLEKTORŮ, oprávněn UŽIVATELI KOLEKTORU operativně stanovovat zvláštní provozně-bezpečnostní podmínky a vydávat pokyny k používání KOLEKTORU, pokud si to aktuální místní podmínky a okolnosti vyžadají (např. technický nebo provozní stav KOLEKTORU nebo inženýrských sítí v něm uložených, zajišťování, provádění nebo koordinace nezbytných činností na KOLEKTORU nebo inženýrských sítích). UŽIVATEL KOLEKTORU je povinen se takto stanovenými zvláštními podmínkami a vydanými pokyny řídit.

Vznikne-li v souvislosti s používáním KOLEKTORU UŽIVATELEM škoda na stavební části KOLEKTORU, jeho technologickém vybavení nebo na inženýrské síti jiného UŽIVATELE KOLEKTORU, odpovídá za takto vzniklou škodu v rozsahu zákonné nebo smluvní odpovědnosti UŽIVATEL KOLEKTORU.

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI A ČINNOSTI UŽIVATELE KOLEKTORU

UŽIVATEL KOLEKTORU:

Je povinen dodržovat při veškeré činnosti v KOLEKTORU místní provozní předpis, relevantní právní a technické předpisy, požadavky orgánů státního odborného dozoru, smluvní ujednání mezi jím a VLASTNÍKEM KOLEKTORŮ, vnitřní předpisy VLASTNÍKA KOLEKTORŮ, které byly smluvním ujednáním stanoveny jako oboustranně závazné (včetně dokumentu „Místní provozní a bezpečnostní předpis-Provozní řád kolektorů a technických chodeb“), zvláštní provozně-bezpečnostní podmínky a pokyny k používání KOLEKTORU, pokud byly VLASTNÍKEM KOLEKTORŮ, případně SMLUVNÍM PROVOZOVATELEM

KOLEKTORŮ stanoveny, a další důvodné podmínky a pokyny, se kterými byl SMLUVNÍM PROVOZOVATELEM KOLEKTORŮ seznámen.

Je povinen, ve spolupráci se SMLUVNÍM PROVOZOVATELEM KOLEKTORŮ, zajistit vyškolení svých zaměstnanců vysílaných na činnosti v KOLEKTORU o požárně-bezpečnostních podmínkách pro práci v KOLEKTORU, včetně seznámení s tímto místním provozním předpisem. Doklad o vyškolení musí být předán též SMLUVNÍMU PROVOZOVATELI KOLEKTORŮ.

VSTUP DO KOLEKTORU

SMLUVNÍ PROVOZOVATEL KOLEKTORŮ umožní vstup bez asistence oprávněným osobám v předem dohodnutých termínech. Termín požadovaného vstupu musí být žadatelem oznámen SMLUVNÍMU PROVOZOVATELI KOLEKTORŮ nejdříve telefonicky a poté potvrzen písemnou formou (e-mail, fax, apod.). Osoby vstupující do KOLEKTORU musejí být příslušně vyškoleny. Bez předchozí dohody se operativně řeší mimořádné provozní stavy, poruchy a havárie.

SMLUVNÍ PROVOZOVATEL KOLEKTORŮ umožní vstup s asistencí vlastních zaměstnanců oprávněným osobám na základě výzvy žadatele a vyplněného formuláře „Povolení ke vstupu a k činnosti v KOLEKTORU“. Osoby vstupující do KOLEKTORU musejí být příslušně vyškoleny.

Jakoukoli činnost v KOLEKTORU musí vykonávat minimálně dvě oprávněné osoby. Vstup lze uskutečnit jen do řádně vyvětraného KOLEKTORU, jehož stav a stav inženýrských sítí v něm uložených neohrožuje bezpečnost vstupujících osob.

Osoby vstupující do KOLEKTORU musí být vybaveny ochrannou přilbou, pracovním oděvem, obuví s protiskluzovou podrážkou a případně dalšími OOPP a pomůckami podle povahy plánovaných činností. Jedna ze vstupujících osob (doprovod) musí být navíc vybavena přenosným svítidlem s vlastním zdrojem. Při vstupu do KOLEKTORU s nebezpečím požáru nebo výbuchu (např. při úniku plynu) musí být svítidlo v nevybušném provedení.

V Kolektorech platí ZÁKAZ KOUŘENÍ a manipulace s otevřeným ohněm vyjma povolené případy („Práce s otevřeným ohněm,,“).

V případě, že bude v KOLEKTORU zjištěn mimořádný provozní stav, musí být neprodleně všechny osoby přítomné v KOLEKTORU evakuovány nejvhodnější únikovou cestou.

PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V KOLEKTORU

K provádění činností v KOLEKTORU vydává SMLUVNÍ PROVOZOVATEL KOLEKTORŮ „Povolení ke vstupu a k činnostem v KOLEKTORU“.

Pro případy potřeby práce s otevřeným ohněm musí být oprávněné osoby žadatele vyškoleny o požárně bezpečnostních podmínkách pro práci v KOLEKTORECH. Doklad o vyškolení uchovává SMLUVNÍ PROVOZOVATEL KOLEKTORŮ. Požadavek na práce s otevřeným ohněm je nezbytné uvést v „Povolení ke vstupu a k činnostem v KOLEKTORU“.

Za technologickou bezpečnost provádění prací a vybavení osob předepsanými OOPP a pomůckami pro danou činnost a prostředí odpovídá oprávněná osoba žadatele o vstup do KOLEKTORU.

Při pracích v KOLEKTORU je nutné věnovat zvýšenou pozornost ochraně uložených inženýrských sítí, aby v důsledku provádění prací nedošlo k jejich poškození. Pro ochranu inženýrských sítí je nutné použít vhodné krycí materiály podle druhu prováděných prací. Ve složitějších případech je nutné zajistit součinnost příslušného UŽIVATELE KOLEKTORU (vypnutí nebo uzavření části sítě, dohled, asistence apod.). Na inženýrské síti není dovoleno vstupovat ani pokládat nebo zavěšovat pomocné stroje, přístroje, nářadí a materiál.

V odůvodněných případech (rozsáhlé a dlouhotrvající práce) může být zajištění bezpečnosti pracoviště a dotčené části KOLEKTORU přeneseno na smluvním základě a při dodržení všech podmínek uvedených v tomto MPP na subjekt provádějící práce. Dlouhodobé povolení vydává technik SMLUVNÍHO PROVOZOVATELE KOLEKTORŮ, po předchozím vyškolení zúčastněných osob z ustanovení tohoto MPP, zásad bezpečného jednání a možných míst a rizik ohrožení zdraví a dalších opatření. Po vydání povolení není nutná asistence SMLUVNÍHO PROVOZOVATELE KOLEKTORŮ. Odpovědnou osobou za dodržení všech sjednaných a sdělených podmínek je vedoucí pracovní skupiny subjektu provádějícího práce, pokud není určeno jinak.

PRÁCE S OTEVŘENÝM OHNĚM

Pro práce s otevřeným ohněm v KOLEKTORU musí provádějící subjekt před jejich zahájením písemně vypracovat technologický postup s uvedením místa práce a technicko-bezpečnostních opatření pro jejich provádění. Při pracích v blízkosti inženýrských sítí, při kterých by mohlo dojít k jejich poškození, je nutno doložit stanovisko vlastníka dotčené inženýrské sítě. Technologický postup musí určovat:

- a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací,
- b) pracovní postup pro danou činnost,
- c) použití strojů a zařízení, pomůcek, lešení, plošin, podpěrných konstrukcí apod.,
- d) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu, včetně komunikací a skladovacích prostor,
- e) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti osob, pracoviště a okolí.

Technologický postup musí být schválen, bezpečnostním technikem, technologem nebo jiným odborně způsobilým zástupcem subjektu, který práce provádí a oprávněným pracovníkem SMLUVNÍHO PROVOZOVATELE KOLEKTORŮ. Ve složitějších případech může být požadováno stanovisko příslušných orgánů státního odborného dozoru. V případě dlouhodobého provádění opakovaných prací stejným subjektem lze vypracovat „Vzorový postup pro práci“ včetně bezpečnostních opatření doplněný v příloze jmény oprávněných osob, které smí tyto práce v KOLEKTORU provádět. U každé oprávněné osoby musí být uvedena doba platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k provádění dotčených prací (svářečský průkaz, průkaz nastřelovače apod.).

Veškeré práce s otevřeným ohněm v KOLEKTORU se mohou provádět jen na písemné povolení SMLUVNÍHO PROVOZOVATELE KOLEKTORŮ. V žádosti o vstup a činnosti v KOLEKTORU bude uvedeno, že se jedná o práce s otevřeným ohněm.

Kopie schváleného technologického postupu, který je nedílnou součástí „Povolení ke vstupu a k činnostem v KOLEKTORU“ musí být před započítím prací zaevidována u SMLUVNÍHO PROVOZOVATELE KOLEKTORŮ (na dispečinku).

S technologickým postupem a rozsahem zabezpečení prováděných prací s otevřeným ohněm musí být před zahájením práce s otevřeným ohněm prokazatelně seznámeny všechny oprávněné osoby, které budou práci provádět a zabezpečovat.

Práce s otevřeným ohněm mohou být zahájeny až po provedení bezpečnostních opatření uvedených v technologickém postupu.

Pro práci s otevřeným ohněm musí být v místě provádění prací zajištěny následující podmínky:

- nepřetržité měření koncentrace plynu v ovzduší KOLEKTORU pomocí kontinuálně měřících detektorů,
- větrání pomocí ventilátorů podle technologické potřeby,
- průchodnost a funkčnost únikových cest v místě provádění prací,
- další požární a bezpečnostní zajištění dle schváleného technologického postupu.

Je zakázáno umísťovat plynové láhve (acetylen-kyslíkové svařovací soupravy), případně jiné tlakové nádoby v KOLEKTORU a používat nastavované přírodní hadice.

Při přerušení dodávky elektrické energie nebo zjištění výskytu plynu v ovzduší KOLEKTORU musí být okamžitě přerušeny práce. Všechny osoby musí neprodleně opustit KOLEKTOR nejbližší únikovou cestou. Práce je možno obnovit až po opětovném zajištění podmínek pro provádění prací.

SMLUVNÍ PROVOZOVATEL KOLEKTORŮ je oprávněn zastavit práce subjektu, jestliže nebyla provedena požárně bezpečnostní opatření v souladu s požární bezpečnostními předpisy.