

ZÁKAZNÍK: **SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s**
CLIENT:
INVESTOR: **SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s**
INVESTOR:
PROJEKT: **Rekonstrukce tepelného napáječe Litvínov, úsek sekční uzávěry SU 3 -**
PROJECT: **sekční uzávěry SU 10**

STUPEŇ: **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**
PHASE:
OBJEKT: **PS05 TEPELNÝ NAPÁJEČ ETAPA 3**
OBJECT:

SEZNAM ARMATUR

Tebodin Czech Republic, s.r.o.

Prvního pluku 20/224

186 59 Praha 8

Česká republika

Autor / Author: Ing. Michal Čeladník
Telefon / Phone: 420 739 291 377
E-mail: michal.celadnik@bilfinger.com

Datum / Date: 01 / 2019

Číslo dokumentu /
Document No.: 0245-305-51/2648 549

Skartační znak /
Shredding: S 10

Revize / Revision: 0

PID	Místnost	Příraz.	TAG	Název	Provedení	DN	PN	Médium	Provozní tlak (max.) - barg	Provozní teplota (max.) - °C	Ovládání			Materiál	Poznámka
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	03001.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	ELEKTRO			1.0619	Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	03009.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	ELEKTRO			1.0619	Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	03010.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	03003.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	03013.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	03014.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	03001.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	ELEKTRO			1.0619	Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	03009.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	ELEKTRO			1.0619	Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	V29.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	03006.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	V29.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	V29.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	ELEKTRO			1.0619	Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	03009.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	400	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	ELEKTRO			1.0619	Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	V29.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	03008.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-305-51-2640-509	V30	ETAPA 3	V30.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	ODBĚR JANOV	ETAPA 3	03004.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	350	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	ELEKTRO			1.0619	Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	ODBĚR JANOV	ETAPA 3	03011.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	350	40	HORKÁ VODA VRATKA	140	25	ELEKTRO			1.0619	Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	ODBĚR JANOV	ETAPA 3	03012.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	65	40	HORKÁ VODA VRATKA	140	25	RUČNÍ			1.0619	Ruční páka s možností aratace v poloze
0245-305-51-2640-509	V30	ETAPA 3	V30.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	V30	ETAPA 3	V30.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	V31.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	V31.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	V31.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O23	ETAPA 3	O23.HRNEC01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	O20.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	O20.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O23	ETAPA 3	O23.HRNEC02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	O20.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	O20.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	O22.HRNEC02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25				1.0619	

PID	Místnost	Příraz.	TAG	Název	Provedení	DN	PN	Médium	Provozní tlak (max.) - barg	Provozní teplota (max.) - °C	Ovládání			Materiál	Poznámka
0245-305-51-2640-509	O21	ETAPA 3	O21.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O21	ETAPA 3	O21.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU8	ETAPA 3	O22.HRNEC01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	O21	ETAPA 3	O21.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O21	ETAPA 3	O21.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	O24.HRNEC02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	O24.HRNEC01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	O26.HRNEC02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	O22.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	O22.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	O26.HRNEC01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	O22.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU9	ETAPA 3	O22.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	ODBĚR	ETAPA 3	03004.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	350	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	ELEKTRO			1.0619	Odběr na Janov, Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	ODBĚR	ETAPA 3	03011.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	350	40	HORKÁ VODA VRATKA	140	25	ELEKTRO			1.0619	Odběr na Janov, Pohon auma s ručním kolem, koule z mat. nerez
0245-305-51-2640-509	ODBĚR	ETAPA 3	03012.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	Odběr na Janov
0245-305-51-2640-509	ODBĚR	ETAPA 3	03007.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	Výměňíková stanice
0245-305-51-2640-509	ODBĚR	ETAPA 3	03015.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	50	40	HORKÁ VODA VRATKA	140	25	RUČNÍ			1.0619	Výměňíková stanice
0245-305-51-2640-509	O21	ETAPA 3	O21.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	O23	ETAPA 3	O23.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O23	ETAPA 3	O23.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O21	ETAPA 3	O21.HRNEC02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	O23	ETAPA 3	O23.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O23	ETAPA 3	O23.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O25	ETAPA 3	O25.HRNEC02	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	O24.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	O24.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	O25	ETAPA 3	O25.HRNEC01	ODVZDUŠŇOVACÍ HRNEC	SVAR	200	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25				1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	O24.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	O24.K04	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	25	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	V32	ETAPA 3	V32.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	

PID	Místnost	Přířaz.	TAG	Název	Provedení	DN	PN	Médium	Provozní tlak (max.) - barg	Provozní teplota (max.) - °C	Ovládání			Materiál	Poznámka
0245-305-51-2640-509	V32	ETAPA 3	V32.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	V32	ETAPA 3	V32.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	V33.K01	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA PŘÍVOD	140	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	V33.K02	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	
0245-305-51-2640-509	SEKČNÍ UZÁVĚR SU10	ETAPA 3	V33.K03	KULOVÝ KOUHOUT	SVAR	80	40	HORKÁ VODA VRATKA	80	25	RUČNÍ			1.0619	