

SEZNAM KABELŮ							
Označení	Typ kabelu	Odkud	Kam	Pevně	Volně	Celkem	Ukončení
WS1	JYTY2*1	DT1	BT1	35	2	37	X2
WS2	JYTY2*1	DT1	BT2	7	2	9	X2
WS3	JYTY2*1	DT1	BT3	8	2	10	X2
WS4	JYTY2*1	DT1	BT4	10	2	12	X2
WS5	JYTY4x1	DT1	BT5	9	2	11	X2
WS6	JYTY4x1	DT1	BP1	10	2	12	X2
WS7	JYTY2*1	DT1	BT6	90	2	92	X2
WS8	JYTY4*1	DT1	SE1	10	2	12	X4
WS9	JYTY4*1	DT1	SE4	9	2	11	X4
WS10	JYTY4x1	DT1	SE5	10	2	12	X4
WS11	JYTY2x1	DT1	SB1	2	2	4	X9
WS12	JYTY2x1	DT1	SL1	3	2	5	X9
WS13	JYTY2x1	DT1	ST1	90	2	92	X9
WS14	JYTY2x1	DT1	ST2	10	2	12	X9
WS15	CYKY3Cx1,5	DT1	YA1	12	2	14	X10
WS16	CYKY2Dx1,5	DT1	M4	12	2	14	X13
WS17	CYKY2Dx1,5	DT1	M6	12	2	14	X13
WL01	CYKY3Cx1,5	DT1	M4	12	2	14	X13
WL02	CYKY3Cx1,5	DT1	M5	13	2	15	X13
WL03	CYKY3Cx1,5	DT1	M6	12	2	14	X13
WL04	CYKY3Cx1,5	DT1	M7	90	2	92	X13
WL05	CYKY3Cx1,5	DT1	M8	13	2	15	X13
WL06	CYKY3Cx4	DT1	R1		elektro		X12
WD1	F/UTP4x2x4AWG24	DT1	Switch	2	2	4	X