



VLASTNÍ SPOTŘEBA  
BLOK 80/90, VŠEOBECNÉ 00  
A KOTEL 50, 60, 70

Ⓢ = Synchronizační místo