

| Zařízení                                                        |                                                                                                                                                                  | Kabel, vodič |                         |               |           |                   |                 |         | Jištění vodiče |           |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|-----------|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| Označení                                                        | Název                                                                                                                                                            | Označení     | Typ                     | Průřez        | Délka (m) | Spojuje (začátek) | Spojuje (konec) | Uložení | Typ            | Proud (A) |
|                                                                 | <b><u>Přípojková skříň PS</u></b><br>Přívod pro rozváděč RE                                                                                                      | WL           | CYKY-J                  | 4x16          |           | PS                | RE              |         | gG             | 50        |
|                                                                 | <b><u>Elektroměrový rozváděč RE</u></b><br>Přívod pro rozváděč R11 - silový                                                                                      | 2WL          | CYKY-J                  | 4x16          |           | RE                | R11             |         | B32/3          | 16        |
|                                                                 | Přívod pro rozváděč R11 - ovládací                                                                                                                               | 2WS          | CYKY-J                  | 5x1,5         |           | RE                | R11             |         |                |           |
| SB1<br>XC8-23                                                   | <b><u>Rozváděč R11</u></b><br>Tlačítko total stop                                                                                                                | WL1          | Plafladur-J             | 5x1,5         |           | R11               | SB1             |         | B6/1           | 6         |
|                                                                 | Zásuvkové okruhy 1.f - 1.NP                                                                                                                                      | WL8-23       | CYKY-J                  | 3x2,5         |           | R11               | XC8-23          |         | B16/1          | 16        |
|                                                                 | Propojení XC22(vídlce) – plyn kotel                                                                                                                              |              |                         | součást kotle |           |                   |                 |         |                |           |
| E30-33                                                          | Ostatní zde neuvedené propojení, včetně čidel, kabelů, regulace atd., je součástí<br>dodávky specializ. firmy na základě dodavatelské dokumentace a požadavků UT |              |                         |               |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | Světelné okruhy                                                                                                                                                  | WL30-33      | CYKY-J(O)               | 3-5x1,5       |           | R11               | E30-33          |         | B10/1          | 10        |
|                                                                 | - přepínače, tlačítka                                                                                                                                            |              | CYKY-O                  | 3x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
| NF40-E40                                                        | - přepínače dvojité 6+6                                                                                                                                          |              | CYKY-O                  | 7x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | - senzory                                                                                                                                                        |              | CYKY-O                  | 4x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | - označené 5                                                                                                                                                     |              | CYKY-J                  | 5x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | - označené 8                                                                                                                                                     |              | CYKY-J                  | 5x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | - ostatní                                                                                                                                                        |              | + CYKY-O                | 3x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | - ostatní                                                                                                                                                        |              | CYKY-J                  | 3x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
| E41<br>ST41.1<br>ST41.2<br>ST41.3                               | Žaluzie - propojení spínačů                                                                                                                                      | WL40         | CYKY-J                  | 3x1,5         |           | R11               | NF40-E40        |         | B10/1          | 10        |
|                                                                 | - vývody žaluzie                                                                                                                                                 |              | CYKY-J                  | 5x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | Vývod rozdělovač č.1                                                                                                                                             | WL41         | CYKY-J                  | 3x1,5         |           | R11               | E41             |         | C10/1          | 10        |
| ST41.4<br>E42<br>ST42.1<br>ST42.2<br>ST42.3<br>ST42.4<br>ST42.5 | Termostat                                                                                                                                                        |              | JYTY                    | 3x1           |           | E41               | ST41.1          |         |                |           |
|                                                                 | Termostat                                                                                                                                                        |              | JYTY                    | 3x1           |           | E41               | ST41.2          |         |                |           |
|                                                                 | Termostat v rozváděči – E41 rozdělovač č.1                                                                                                                       |              | CYKY-J                  | 3x1,5         |           | ST41.3 v R11      | E41             |         |                |           |
| ST41.4<br>E42<br>ST42.1<br>ST42.2<br>ST42.3<br>ST42.4<br>ST42.5 | ST41.3-E41.3 čidlo teploty pro umývárnu                                                                                                                          |              | Kabel je součástí čidla |               |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | Termostat                                                                                                                                                        |              | JYTY                    | 3x1           |           | E41               | ST41.4          |         |                |           |
|                                                                 | Vývod rozdělovač č.2                                                                                                                                             | WL42         | CYKY-J                  | 3x1,5         |           | R11               | E42             |         | C10/1          | 10        |
| E43<br>E44<br>E45<br>ST46                                       | Termostat                                                                                                                                                        |              | JYTY                    | 3x1           |           | E42               | ST42.1          |         |                |           |
|                                                                 | Termostat                                                                                                                                                        |              | JYTY                    | 3x1           |           | E42               | ST42.2          |         |                |           |
|                                                                 | Termostat                                                                                                                                                        |              | JYTY                    | 3x1           |           | E42               | ST42.3          |         |                |           |
|                                                                 | Termostat                                                                                                                                                        |              | JYTY                    | 3x1           |           | E42               | ST42.4          |         |                |           |
|                                                                 | Termostat                                                                                                                                                        |              | JYTY                    | 3x1           |           | E42               | ST42.5          |         |                |           |
|                                                                 | Vývod CHL 3.1 - 1,08kW                                                                                                                                           | WL43         | CYKY-J                  | 3x2,5         |           | R11               | E43             |         | C16/1          | 16        |
|                                                                 | Vývod CHL 3.2 - 1,08kW                                                                                                                                           | WL44         | CYKY-J                  | 3x2,5         |           | R11               | E44             |         | C16/1          | 16        |
|                                                                 | Vývod CHL 4 - 0,96kW                                                                                                                                             | WL45         | CYKY-J                  | 3x2,5         |           | R11               | E45             |         | C16/1          | 16        |
|                                                                 | Termostat pro ventilátor – spínání při 35C                                                                                                                       | WL46         | CYKY-J                  | 5x1,5         |           | R11               | ST46            |         | C10/1          | 10        |
|                                                                 | Propojení ST46-NF46 regulátor                                                                                                                                    |              | CYKY-J                  | 5x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | Propojení NF46-EV46 ventilátor                                                                                                                                   |              | CYKY-J                  | 5x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |
|                                                                 | Propojení EV46-E46 klapky                                                                                                                                        |              | CYKY-J                  | 5x1,5         |           |                   |                 |         |                |           |

| Zařízení |                                                                                   | Kabel, vodič |                          |        |           |                   |                 |         | Jištění vodiče |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|-----------|-------------------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| Označení | Název                                                                             | Označení     | Typ                      | Průřez | Délka (m) | Spojuje (začátek) | Spojuje (konec) | Uložení | Typ            | Proud (A) |
|          | <b><u>Rozváděč R11 - pokračování</u></b>                                          |              |                          |        |           |                   |                 |         |                |           |
| E50      | Vývod VZT jednotka -2,5+2,5kW                                                     | WL50         | CYKY-J                   | 5x2,5  |           | R11               | E50             |         | C16/3          | 16        |
| E51      | Vývod SMART BOX                                                                   | WL51         | CYKY-J                   | 3x1,5  |           | R11               | E51             |         | C10/1          | 10        |
|          | Ostatní zde neuvedené propojení, včetně čidel, kabelů, regulace atd., je součástí |              |                          |        |           |                   |                 |         |                |           |
|          | dodávky profese chlazení                                                          |              |                          |        |           |                   |                 |         |                |           |
| X52      | Napojení vpustí - přívod do hlavní krabice X52                                    | WL52         | CYKY-J                   | 3x1,5  |           | R11               | X52             |         | B10/1          | 10        |
|          | propojení X52 – ST52 termostat                                                    |              | CYKY-J                   | 5x1,5  |           |                   |                 |         |                |           |
|          | propoj X52 – X52.1-2 krabice pro napoj vpustí                                     |              | CYKY-J                   | 3x1,5  |           |                   |                 |         |                |           |
|          | propojení X52.1-2 - vpustí                                                        |              | kabel je součástí vpustí |        |           |                   |                 |         |                |           |
| EH53     | Sporáková přípojka                                                                | WL53         | CYKY-J                   | 5x2,5  |           | R11               | EH53            |         | B16/3          | 16        |
| E58      | Vývod čerpadlo                                                                    | WL58         | CYKY-J                   | 3x2,5  |           | R11               | E58             |         | C16/1          | 16        |
| X59      | Krabice pro ventilátor - případné odvětrání                                       | WL59         | CYKY-J                   | 3x1,5  |           | R11               | X59             |         |                |           |
|          | podloží+z krabice trubka 32 na střechu-rezerva                                    |              |                          |        |           |                   |                 |         |                |           |
| XC60     | Zásuvka pro RACK + CYY16 zž                                                       | WL60         | CYKY-J                   | 3x2,5  |           | R11               | XC60            |         | C16/1          | 16        |
| E61      | Vývod PZTS                                                                        | WL61         | CYKY-J                   | 3x2,5  |           | R11               | E61             |         | B16/1          | 16        |
|          | Propojení SZ - HOP                                                                |              | zelenožlutý              | 16     |           |                   |                 |         |                |           |
|          | Propojení HOP – R11(PEN)                                                          |              | zelenožlutý              | 16     |           |                   |                 |         |                |           |
|          | Vývody pro kamery z HOP                                                           |              | zelenožlutý              | 2,5    |           |                   |                 |         |                |           |
|          | Hlavní pospojování                                                                |              | zelenožlutý              | 6      |           |                   |                 |         |                |           |
|          | Doplňující pospojování                                                            |              | zelenožlutý              | 6      |           |                   |                 |         |                |           |