

Asistenční WC systém

Sada obsahuje veškeré potřebné prvky pro úspěšnou instalaci a zprovoznění nouzového hlášení z WC

Sada obsahuje tlačítko zrušení, táhlo, napájecí zdroj a indikátor nad dveře

Zapojení 230V

Zařízení musí být připojeno k síti NN kabelem minimálně 3Jx1,5 v souladu s platnými ČSN. Jistič max. 10A musí být zřetelně označen popisem.

Zapojení nízkonapěťové části

Vždy oddělte nízkonapěťové kabely od napájecích.

Pro propojení částí systému se používá stíněný kabel, 2 žíly minimálně 0.5 mm (Například SYKFY 1x2x0.5)

Jednotky, určené k montáži na zeď, musí být vybaveny příslušnou montážní krabicí.

Montáž

Nouzový systém přivolání obsluhy musí být namontován v souladu s platnými normami v ČR. Systém se zapojuje dle schématu na obrázku níže.

