

výstupy (OUT) TC606+TC622 pro napaječ DYLOG N1,N2,N3

číslo	TC606	TC622		CHARAKTER	technologie	nápis poruchovky
	D1		+ 24 V			
E1D2	D2		napětí pro místní ovládání	napájení *)	napětí při přep. M	
E1D3	D3		zesílení převodníku SP302	jako E1H2		
	D4					
E1D5	D5		neodpojeno	LED	blikat	
	D6		- 24 V			
	E1		spol. relé - fáze 230 V			
E1E2	E2		pohon jističe	napájení	jistič X:1	
E1E3	E3		jistič zapnout	povel 0,5 sec	jistič X:4	
	E4					
	E5					
	F1		spol. relé + 24 V			
E1F2	F2		vývod. odpojovač zapnout	povel 0,5 sec	V21:K	
E1F3	F3		vývod. odpojovač vypnout	povel 0,5 sec	V22:K	
E1F4	F4		odpojovač PP zapnout	povel 0,5 sec	V31:K	
E1F5	F5		odpojovač PP vypnout	povel 0,5 sec	V32:K	
	G1		spol. relé + 24 V pro nul. cívký			
E1G2	G2		jistič vypnout - !NEG!	*)		
	H1		spol. relé			
E1H2	H1		stykač měření linky	povel 0,3 sec *)		
		D1	+ 24 V			
		D2	+ 24 V			
E2D3		D3	zablokování napaječe od měření			NX zablok
E2D4		D4	zablokování napaječe od častého zapínání			NX blok!!
E2D5		D5	zablokování napaječe	LED		
E2D6		D6	porucha měření linky			
E2D7		D7	ztráta napájení pohonů			
E2D8		D8	teplota usm.			
E2D9		D9	pojistka přep. ochrany			
E2D10		D10	koncák			
		D11	- 24 V			
		D12	- 24 V			

číslo	TC606	TC622		CHARAKTER	technologie	nápis poruchovky
		E1	+ 24 V			
		E2	+ 24 V			
E2E3		E3	nadproud	LED		
E2E4		E4	nouzové vypnutí			
E2E5		E5	porucha napáječe	LED		
E2E6		E6	působení spouště jističe			NX spoušť Q1
E2E7		E7	přetížení 1 sec			NX proud 1s
E2E8		E8	přetížení 10 sec			NX proud 10s
E2E9		E9	přetížení 1 min			NX proud 1m
E2E10		E10	přetížení 15 min			NX proud 15 m
		E11	- 24 V			
		E12	- 24 V			