

Kabel	Název	Odkud	Kam	TypKabelu	Poznámka
	Přípojka NN	RELM	PS	CYKY-J 3x70+50	
WL1.1	Rozvaděč RH	RELM	RH	CYKY-J 3x70+50	přívod pro RH
WL1.2	Rozvaděč RH - HDO	RELM	RH	CYKY-O 5x2.5	HDO pro RH
WL2.1	Podružný rozvaděč RP1	RH	RP1	CYKY-J 5x10	
WL1.101	Rozvaděč zvony	RH	RP1.101	CYKY-J 5x4	
WL1.102	Rozvaděč zvony - ovládání	RH	RP1.102	2xCYKY-O 7x2.5	
WL1.103	Věžní hodiny severní věž	RH	RPH1.103	CYKY-J 5x2.5	
WL1.104	Věžní hodiny severní věž - minutový impuls	RH	RPH1.104	CYKY-O 2x2.5	
WL1.2	Skříň ovládání osvětlení	RH	L.2	CYKY-J 3x1.5	napájení skříně
WL1.201	Svítlidla severní věž	RH	L1.201	CYKY-J 3x2.5	Sínáno tlačítkem přes IR
WL1.202	Svítlidla severní věž	RH	L1.202	CYKY-J 3x2.5	Sínáno tlačítkem přes IR
WL1.203	Svítlidla schodiště 1.21	RH	L1.203	CYKY-J 3x1.5	
WL1.204	Svítlidla severní chodba	RH	L1.204	CYKY-J 3x1.5	Sínáno tlačítkem přes IR + PZTS
WL1.205	Nouzové osvětlení	RH	L1.205	CYKY-J 3x1.5	
WL1.206	Nouzové osvětlení	RH	L1.206	CYKY-J 3x1.5	
WL1.208	Sv.hl.lod' - boční oltář sever	RH	L1.208	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.209	Sv.hl.lod' - boční oltář velký sever	RH	L1.209	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.210	Sv.hl.lod' - boční oltář sever	RH	L1.210	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.211	Infopanel	RH	L1.211	CYKY-J 3x1.5	inst.stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.212	Věčné světlo sever	RH	L1.212	CYKY-J 3x1.5	
WL1.213	Svítlidla chodba 1.06	RH	L1.213	CYKY-J 3x1.5	
WL1.214	Sv.sever - obětní stůl	RH	L1.214	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.215	Sv.sever - obraz nad oltářem	RH	L1.215	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.216	Sv.sever - prostor před oltářem	RH	L1.216	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.217	Sv.sever - ambon	RH	L1.217	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.218	Sv.sever - strop přesbytáře	RH	L1.218	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.219	Sv.sever - oltář	RH	L1.219	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL1.220	Svítlidla severní oratoř	RH	L1.220	CYKY-J 3x1.5	Spínáno tlačítkem přes IR+stykač
WL1.221	Svítlidla severní oratoř	RH	L1.221	CYKY-J 3x1.5	Spínáno s předchozím okruhem

Kabel	Název	Odkud	Kam	TypKabelu	Poznámka
WL1.222	Svítlidla zázemí severní oratoř	RH	L1.222	CYKY-J 3x1.5	
WL1.223	Svítlidla stará zakristie	RH	L1.223	CYKY-J 3x1.5	
WL1.27	Ovládání expozice z EZS	RH	SB1.27	CYKY-O 12x1.5	2x kontakt z EZS - ovládáno N
WL1.3	Skříň ovládání osvětlení	RH	SB1.3	2xCYKY-O 12x1.5	ovládací kabel
WL1.302	Zásuvka severní věž	RH	Z1.302	CYKY-J 3x2.5	
WL1.303	Zásuvky severní chodba	RH	Z1.303	CYKY-J 3x2.5	
WL1.304	Zásuvky severní chodba	RH	Z1.304	CYKY-J 3x2.5	
WL1.36	Ovl.svítlidla severní věž	RH	SB1.36	CYKY-J 3x1.5	tlačítko
WL1.39	Ovl.svítlidla severní chodba	RH	SB1.39	CYKY-J 3x1.5	tlačítko + ovl.z PZTS pro spuštění ozvučení a rozsvícení při novelu z klávesnice
WL1.4	Skříň ovládání osvětlení - ovl.zvonů	RH	SB1.4	CYKY-O 12x1.5	ovládací kabel
WL1.402	Zásuvky boční oltáře sever	RH	Z1.402	CYKY-J 3x2.5	
WL1.404	Zásuvky oltář sever	RH	Z1.404	CYKY-J 3x2.5	
WL1.405	Zásuvky za oltářem	RH	Z1.405	CYKY-J 3x2.5	
WL1.406	Zásuvky za oltářem	RH	Z1.406	CYKY-J 3x2.5	
WL1.407	Zásuvka pro číselník	RH	Z1.407	CYKY-J 3x2.5	
WL1.44	Ovl.svítlidla severní oratoř	RH	SB1.44	CYKY-J 3x1.5	tlačítka
WL1.47	Minutový impuls z matičních hodin	RH	SB1.47	CYKY-O 2x2.5	
WL1.49	Termostat 1.04	RH	1.49	CYKY-O 5x1.5	
WL1.502	Zásuvky severní oratoř	RH	Z1.502	CYKY-J 3x2.5	
WL1.503	Zásuvky severní oratoř	RH	Z1.503	CYKY-J 3x2.5	
WL1.504	Zásuvky stará zakristie	RH	Z1.504	CYKY-J 3x2.5	
WL1.505	El.ohříváč TUV WC	RH	ET1.505	CYKY-J 3x2.5	
WL1.51	Ovládání pochozího osvětlení	RH	1.51	CYKY-J 3x1.5	tlačítka
WL2.2	Podružný rozvaděč RP1 - ovládání	RH	RP1-OVL	2xCYKY-O 7x1.5	
WL3.1	Podružný rozvaděč RP2	RH	RP2	CYKY-J 5x25	
WL3.2	Podružný rozvaděč RP2 - ovládání	RH	RP2-OVL	2xCYKY-O 7x1.5	
WL4.1	Podružný rozvaděč RP3	RH	RP3	CYKY-J 5x16	
WL4.2	Podružný rozvaděč RP3 - ovládání	RH	RP3-OVL	2xCYKY-O 7x1.5	
WL5.1	Podružný rozvaděč RP4	RH	RP4	CYKY-J 5x16	
WL5.2	Podružný rozvaděč RP4 - ovládání	RH	RP4-OVL	CYKY-O 7x1.5	

Kabel	Název	Odkud	Kam	TypKabelu	Poznámka
WL2.101	EZS	RP1	2.101	CYKY-J 3x1.5	
WL2.102	Zásuvka pro CCTV	RP1	Z2.102	CYKY-J 3x2.5	
WL2.103	Zásuvka pro ozvučení	RP1	Z2.103	CYKY-J 3x2.5	
WL2.104	Mateční hodiny JČ	RP1	2.104	CYKY-J 3x1.5	
WL2.105	Signalizace invalidé	RP1	2.105	CYKY-J 3x1.5	
WL2.106	Rozvaděč podlah.vytápění m.č.1.14	RP1	2.106	CYKY-J 3x1.5	
WL2.201	Věčné světlo jih	RP1	L2.201	CYKY-J 3x1.5	
WL2.202	Sv.sever - obětní stůl	RP1	L2.202	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.203	Sv.sever - obraz nad oltářem	RP1	L2.203	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.204	Sv.sever - prostor před oltářem	RP1	L2.204	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.206	Sv.sever - strop přesbytáře	RP1	L2.206	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.207	Sv.sever - oltář	RP1	L2.207	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.208	Svítlidla zázemí jižní oratoře	RP1	L2.208	CYKY-J 3x1.5	
WL2.209	Nouzové osvětlení	RP1	L2.209	CYKY-J 3x1.5	
WL2.210	Nouzové osvětlení	RP1	L2.210	CYKY-J 3x1.5	
WL2.211	Svítlidla jižní oratoř	RP1	L2.211	CYKY-J 3x1.5	Spínáno tlačítkem přes IR+stykač
WL2.212	Svítlidla jižní oratoř	RP1	L2.212	CYKY-J 3x1.5	Spínáno s předchozím okruhem
WL2.213	Svítlidla jižní oratoř - reflektory + chodba	RP1	L2.213	CYKY-J 3x1.5	
WL2.214	Reflektor svatostánek	RP1	L2.214	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.215	Sv.hl.lod' - boční oltář jih	RP1	L2.215	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.216	Sv.hl.lod' - boční oltář velký jih	RP1	L2.216	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.217	Sv.hl.lod' - boční oltář jih	RP1	L2.217	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL2.218	Sv.jižní chodba - nástěnná + NO	RP1	L2.218	CYKY-J 5x1.5	Spínáno tlačítkem přes IR+stykač, NO
WL2.219	Sv.jižní chodba - reflektory	RP1	L2.219	CYKY-J 3x1.5	Spínáno s předchozím okruhem
WL2.302	Zásuvky oltář jih	RP1	Z2.302	CYKY-J 3x2.5	
WL2.303	Zásuvky boční oltáře jih	RP1	Z2.303	CYKY-J 3x2.5	
WL2.304	Zásuvka v podlahové krabici u oltáře	RP1	Z2.304	CYKY-J 3x2.5	
WL2.308	Zásuvky zázemí jižní oratoře	RP1	Z2.308	CYKY-J 3x2.5	
WL2.309	Zásuvky kuch.linka	RP1	Z2.309	CYKY-J 3x2.5	
WL2.310	Zásuvka MW + lednice	RP1	Z2.310	CYKY-J 3x2.5	
WL2.311	Zásuvky jižní oratoř	RP1	Z2.311	CYKY-J 3x2.5	
WL2.312	Zásuvky jižní oratoř	RP1	Z2.312	CYKY-J 3x2.5	

Kabel	Název	Odkud	Kam	TypKabelu	Poznámka
WL2.313	El.ohřivač TUV WC	RP1	ET2.313	CYKY-J 3x2.5	
WL2.315	Zásuvky jižní chodba	RP1	Z2.315	CYKY-J 3x2.5	
WL2.316	Zásuvky jižní chodba	RP1	Z2.316	CYKY-J 3x2.5	
WL2.4	Ovl.svítidla jižní oratoř	RP1	SB2.4	CYKY-J 5x1.5	tlačítka
WL2.7	Ovl.svítidla jižní chodba	RP1	SB2.7	CYKY-J 5x1.5	tlačítka
WL3.101	Věžní hodiny vyhlídková věž	RP2	RPH3.101	CYKY-J 5x2.5	
WL3.102	Věžní hodiny vyhlídková věž - minutový impuls	RP2	RPH3.102	CYKY-O 2x2.5	
WL3.103	Pisoáry a baterie sociálky	RP2	3.103	CYKY-J 3x1.5	
WL3.201	Rozvaděč tepelných čerpadel	RP2	RTC3.201	CYKY-J 5x2.5	
WL3.202	Rozvaděč tepelných čerpadel - ovládání	RP2	RTC3.202	CYKY-O 5x1.5	
WL3.203	Tepelné čerpadlo	RP2	3.203	CYKY-J 5x10	
WL3.204	Tepelné čerpadlo	RP2	3.204	CYKY-J 5x10	
WL3.205	Oběhové čerpadlo č.1	RP2	3.205	CYKY-J 3x1.5	
WL3.206	Oběhové čerpadlo č.1	RP2	3.206	CYKY-J 3x1.5	
WL3.207	Oběhové čerpadlo č.2	RP2	3.207	CYKY-J 3x1.5	
WL3.208	Oběhové čerpadlo č.3	RP2	3.208	CYKY-J 3x1.5	
WL3.209	Oběhové čerpadlo č.4	RP2	3.209	CYKY-J 3x1.5	
WL3.210	Termostat 1.02	RP2	3.210	CYKY-O 5x1.5	
WL3.211	Termostat 1.23	RP2	3.211	CYKY-O 5x1.5	
WL3.212	Rozvaděč podlah.vytápění m.č.1.23	RP2	3.212	CYKY-J 3x1.5	
WL3.213	Rozvaděč podlah.vytápění m.č.1.24	RP2	3.213	CYKY-J 3x1.5	
WL3.301	Svítidla vyhlídková věž	RP2	L3.301	CYKY-J 3x2.5	Spínáno tlačítkem přes IR + stykač
WL3.302	Svítidla vyhlídková věž	RP2	L3.302	CYKY-J 3x2.5	Spínáno tlačítkem přes IR + stykač
WL3.303	Nouz.osvětlení vyhlídková věž	RP2	L3.303	CYKY-J 3x1.5	
WL3.304	Nouzové osvětlení	RP2	L3.304	CYKY-J 3x1.5	
WL3.305	Svítidla sociálky	RP2	L3.305	CYKY-J 3x1.5	
WL3.306	Svítidla chr.předsíň + NO	RP2	L3.306	CYKY-J 5x1.5	Spínáno tlačítkem přes IR + stykač, NO
WL3.307	Svítidla zpovědnice	RP2	L3.307	CYKY-J 3x1.5	
WL3.308	Svítidla sklad	RP2	L3.308	CYKY-J 3x1.5	
WL3.4	TOTAL STOP	RP2	SB3.4	CYKY-O 2x1.5	tlačítko hl.vchod
WL3.402	Zásuvka vyhlídková věž	RP2	Z3.402	CYKY-J 3x2.5	

Kabel	Název	Odkud	Kam	TypKabelu	Poznámka
WL3.403	Turniket	RP2	3.403	CYKY-J 3x2.5	
WL3.404	Pohon okenic věže	RP2	3.404	CYKY-J 5x2.5	
WL3.5	Ovládání sv.vyhlídková věž	RP2	SB3.5	CYKY-J 5x1.5	tlačítko
WL3.502	Zásuvky chrám.předsíň	RP2	Z3.502	CYKY-J 3x2.5	
WL3.503	Zásuvky zpovědnice	RP2	Z3.503	CYKY-J 3x2.5	
WL3.504	El.vytápění zpovědnice	RP2	EH3.504	CYKY-J 3x2.5	
WL3.505	Zásuvky sociálky	RP2	Z3.505	CYKY-J 3x2.5	
WL3.506	Zásuvky sklad	RP2	Z3.506	CYKY-J 3x2.5	
WL3.507	El.ohříváč TUV sklad	RP2	EH3.507	CYKY-J 3x2.5	
WL3.508	Zásuvka venkovní	RP2	Z3.508	CYKY-J 3x2.5	
WL3.509	El.vytápění zpovědnice 2	RP2	EH3.509	CYKY-J 3x2.5	
WL3.510	Zásuvka 400V sklad	RP2	Z3.510	CYKY-J 5x2.5	
WL3.8	Ovládání pochozího osvětlení	RP2	SB3.8	CYKY-J 5x1.5	tlačítko
WL4.101	Čidlo teplotně / vlhkostní okapy	RP3	SB4.101	CYKY-O 5x1.5	pro ŘJ okapy
WL4.102	Čidlo teplotně / vlhkostní okapy	RP3	SB4.102	CYKY-O 5x1.5	pro ŘJ okapy
WL4.105	Topný kabel - okapy	RP3	EH4.105	CYKY-J 3x 4	přes stykač
WL4.106	Topný kabel - okapy	RP3	EH4.106	CYKY-J 3x 4	přes stykač
WL4.107	Topný kabel - okapy	RP3	EH4.107	CYKY-J 3x 4	přes stykač
WL4.108	Topný kabel - okapy	RP3	EH4.108	CYKY-J 3x 4	přes stykač
WL4.201	Slavnostní osvětlení	RP3	L4.201	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.202	Slavnostní osvětlení	RP3	L4.202	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.203	Slavnostní osvětlení	RP3	L4.203	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.204	Reflektor ve vrcholu kopule	RP3	L4.204	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.205	Reflektory kopule strop	RP3	L4.205	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.206	Reflektory kopule strop	RP3	L4.206	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.207	Reflektory kopule strop	RP3	L4.207	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.208	Reflektory kopule strop	RP3	L4.208	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.209	Reflektory kopule stěny	RP3	L4.209	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.210	Reflektory kopule stěny	RP3	L4.210	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.211	Reflektory kopule stěny	RP3	L4.211	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.212	Reflektory kopule stěny	RP3	L4.212	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně

Kabel	Název	Odkud	Kam	TypKabelu	Poznámka
WL4.213	Reflektory lavice hl.lod'	RP3	L4.213	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.214	Reflektory lavice hl.lod'	RP3	L4.214	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.215	Reflektory lavice hl.lod'	RP3	L4.215	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.216	Reflektory lavice hl.lod'	RP3	L4.216	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.217	Stávající reflektor galerie	RP3	L4.217	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL4.218	Svítlidla jižní oratoř	RP3	L4.218	CYKY-J 3x1.5	
WL4.219	Svítlidla sklad	RP3	L4.219	CYKY-J 3x1.5	
WL4.220	Svítlidla severní oratoř	RP3	L4.220	CYKY-J 3x1.5	
WL4.221	Svítlidla severní chodba	RP3	L4.221	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovl.tlačítka + PZTS
WL4.222	Svítlidla schodiště 1.12	RP3	L4.222	CYKY-J 3x1.5	
WL4.223	Svítlidla schodiště 1.19	RP3	L4.223	CYKY-J 3x1.5	
WL4.224	Svítlidla jižní chodba	RP3	L4.224	CYKY-J 3x1.5	
WL4.225	Nouzové osvětlení	RP3	L4.225	CYKY-J 3x1.5	
WL4.226	Nouzové osvětlení	RP3	L4.226	CYKY-J 3x1.5	
WL4.302	Zásuvky jižní chodba	RP3	Z4.302	CYKY-J 3x2.5	
WL4.303	Zásuvky jižní oratoř	RP3	Z4.303	CYKY-J 3x2.5	
WL4.304	Zásuvky jižní oratoř	RP3	Z4.304	CYKY-J 3x2.5	
WL4.305	Zásuvky sklad	RP3	Z4.305	CYKY-J 3x2.5	
WL4.306	Zásuvky severní oratoř	RP3	Z4.306	CYKY-J 3x2.5	
WL4.307	Zásuvky severní chodba	RP3	Z4.307	CYKY-J 3x2.5	
WL4.8	Spínání osvětlení severní chodba	RP3	SB4.8	CYKY-J 3x1.5	spínání osv.přes IR + spínání PZTS
WL5.101	Rozvaděč varhany	RP4	RPV	CYKY-J 5x2.5	
WL5.102	EZS	RP4	5.102	CYKY-J 3x1.5	
WL5.103	EZS	RP4	5.103	CYKY-J 3x1.5	
WL5.201	Reflektory boční oltář	RP4	L5.201	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL5.202	Svítlidla severní kůr	RP4	L5.202	CYKY-J 3x1.5	
WL5.203	Svítlidla půda (napojení stáv.okruhu)	RP4	L5.203	CYKY-J 3x1.5	napojení stáv.okruhu
WL5.204	Svítlidla půda (napojení stáv.okruhu)	RP4	L5.204	CYKY-J 3x1.5	napojení stáv.okruhu
WL5.205	Svítlidla kruchra (pochozí)	RP4	L5.205	CYKY-J 3x1.5	
WL5.206	Reflektory varhany	RP4	L5.206	CYKY-J 3x1.5	stykač, ovládání z ovl.skříně
WL5.207	Svítlidla jižní kůr	RP4	L5.207	CYKY-J 3x1.5	

Kabel	Název	Odkud	Kam	TypKabelu	Poznámka
WL5.302	Zásuvky severní kůr	RP4	Z5.302	CYKY-J 3x2.5	
WL5.303	Zásuvky půda (napojení stáv.okruhu)	RP4	Z5.303	CYKY-J 3x2.5	napojení stáv.okruhu
WL5.304	Zásuvky půda (napojení stáv.okruhu)	RP4	Z5.304	CYKY-J 3x2.5	napojení stáv.okruhu
WL5.305	Zásuvky kruchra	RP4	Z5.305	CYKY-J 3x2.5	
WL5.306	Zásuvka kruchra - infrapanel	RP4	Z5.306	CYKY-J 3x2.5	
WL5.307	Zásuvky jižní kůr	RP4	Z5.307	CYKY-J 3x2.5	
WL5.310	Zásuvky 400V půda (napojení stáv.okruhu)	RP4	Z5.310	CYKY-J 5x4	
WL5.311	Zásuvky 400V jižní kůr	RP4	Z5.311	CYKY-J 5x2.5	
WL9.01	Ochranné pospojení voda	MET (HOP)	HOP-VODA	H07V-K6	
WL3.94	Ochranné pospojení topení	MET (HOP)	HOP-ÚT	H07V-K6	
WL3.93	Ochranné pospojení tepelné čerpadlo	MET (HOP)	HOP-TČ	H07V-K 16	
WL9.02	Elektroměrový rozvaděč - HOP	MET (HOP)	HOP-RELM	H07V-K 35	
WL1.91	Hlavní rozvaděč RH - HOP	MET (HOP)	HOP-RH	H07V-K 35	
WL2.91	Podružný rozvaděč RP1 - HOP	MET (HOP)	HOP-RP1	H07V-K 16	
WL3.91	Podružný rozvaděč RP2 - HOP	MET (HOP)	HOP-RP2	H07V-K 16	
WL4.91	Podružný rozvaděč RP3 - HOP	MET (HOP)	HOP-RP3	H07V-K 16	
WL5.91	Podružný rozvaděč RP4 - HOP	MET (HOP)	HOP-RP4	H07V-K 16	
WL9.03	Rozvaděč zvony - HOP	MET (HOP)	HOP-RPZ	H07V-K 16	
WL9.04	Věžní hodiny severní věž - HOP	MET (HOP)	HOP-RPH1	H07V-K 16	
WL3.92	Věžní hodiny vyhlídková věž - HOP	MET (HOP)	HOP-RPH2	H07V-K 16	
WL6.1	Ovládání varhany	RPV	SB6.1	CYKY-J 5x2.5	Kabel od vypínače varhan. Nutná koordinace s dřívějším dodavatelem technologie varhan!