

Instrument index

Položka	Tag_Number	Typ instrumentace Instrument Type	Service	IO Type	Signal	Minimum_Range	Maximum_Range	Range_Unit	Nádrž / Potrubní větev Equipment / Line No	Location	PID	Systém	PLC karta	PLC address	Hook-up	Zone	bariéra	Poznámka
1	LIC-1	HYDROSTATICKÝ SNÍMAČ HLADINY	VÝŠKA HLADINY V AN1	AI	4 - 20 mA	0	5	m	AN1	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	L-01	BNV	-	
2	PIC-2	TLAKOVÝ SNÍMAČ	TLAK PŘED FILTREM F-001	AI	4 - 20 mA	0	10	bar	F-001	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	P-01	BNV	-	
3	FIC-3	VODOMĚR S PULSY	PRŮTOK	DI-puls	PULS	0	PULS		F-001	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	Q-01	BNV	-	
4	REZ-4	REZERVA	REZERVA	AI	4 - 20 mA				-	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	Q-01	BNV	-	
5	PIC-5	TLAKOVÝ SNÍMAČ	TLAK PŘED FILTREM F-002	AI	4 - 20 mA	0	10	bar	F-002	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	P-01	BNV	-	
6	FIC-6	VODOMĚR S PULSY	PRŮTOK	DI-puls	PULS	0	PULS		F-002	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	Q-01	BNV	-	
7	LIC-7	HYDROSTATICKÝ SNÍMAČ HLADINY	VÝŠKA HLADINY V AN2	AI	4 - 20 mA	0	5	m	AN2	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	L-01	BNV	-	
8	LIC-8	HYDROSTATICKÝ SNÍMAČ HLADINY	VÝŠKA HLADINY V K-002	AI	4 - 20 mA	0	10	m	K-005	FIELD	ÚV MTřebová R11	Bx	TBD	TBD	L-01	BNV	-	
9	REZ-9	REZERVA	REZERVA	AI	4 - 20 mA				-	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	Q-01	BNV	-	
10	PIC-10	TLAKOVÝ SNÍMAČ	TLAK NA VÝSTUPU	AI	4 - 20 mA	0	10	bar	K-006	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	P-01	BNV	-	
11	LIC-11	HYDROSTATICKÝ SNÍMAČ HLADINY	VÝŠKA HLADINY V AN3	AI	4 - 20 mA	0	5	m	AN3	FIELD	ÚV MTřebová R11	PLC-Ax	TBD	TBD	L-01	BNV	-	
12	TIC-12	SNÍMAČ TEPLOTY S JÍMKOU A PŘEVODNÍKEM	TELOTA V K-002	AI	4 - 20 mA	-30	120	°C	K-005	FIELD	ÚV MTřebová R11	Bx	TBD	TBD	T-01	BNV	-	
13	LS-13	SNÍMAČ MAXIMÁLNÍ HLADINY TYP PNP	MAXIMÁLNÍ HLADINA V K-005	DI	PNP	SEP	ROZ		K-005	FIELD	ÚV MTřebová R11	Bx	TBD	TBD	L-02	BNV	-	
14	LS-14	SNÍMAČ MINIMÁLNÍ HLADINY TYP PNP	MINIMÁLNÍ HLADINA V K-005	DI	PNP	SEP	ROZ		K-005	FIELD	ÚV MTřebová R11	Bx	TBD	TBD	L-02	BNV	-	
15	XA RMA1	KONTAKT	PORUCHA V ROZVADĚČI	DI	KONTAKT	SEP	ROZ			RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
16	XA GSM1	KONTAKT	ALARM1 PRO GSM	DO	KONTAKT	SEP	ROZ			RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
17	XA GSM2	KONTAKT	ALARM2 PRO GSM	DO	KONTAKT	SEP	ROZ			RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
18	XA MAJ AL	KONTAKT	ALARM MAJÁK	DI	KONTAKT	SEP	ROZ			RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
19	XA MAJ P	KONTAKT	PORUCHA NAPÁJENÍ MAJÁK	DI	KONTAKT	SEP	ROZ			RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
20	XA UPS	KONTAKT	PORUCHA UPS	DI	KONTAKT	SEP	ROZ			RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
21	EM CV-1	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-001	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
22	EM CV-2	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-001	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
23	EM CV-3	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-001	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
24	EM CV-4	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-001	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
25	EM CV-5	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-001	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
26	EM CV-6	SOLENOID 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		K-003	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01A	BNV	-	
27	EM CV-7	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-001	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
28	EM CV-8	SOLENOID 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		K-003	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01A	BNV	-	
29	EM CV-9	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		K-005	RMB2		Bx	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
30	EM CV-11	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-002	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
31	EM CV-12	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-002	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
32	EM CV-13	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-002	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
33	EM CV-14	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-002	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
34	EM CV-15	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-002	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
35	EM CV-16	SOLENOID 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		K-003	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01A	BNV	-	
36	EM CV-17	ELEKTROVENTIL 24V DC	ZAPNUTÍ VENTILU	DO		VYP	ZAP		F-002	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
37	EM CV-18	REZERVA PRO VENTIL 24V DC	REZERVA	DO		VYP	ZAP		-	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD	V-01	BNV	-	
38	EM P-001	MOTOR 230V AC, 1,1kW	ZAPNUTÍ ČERPADLA	DO		VYP	ZAP		AN1	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
39	XA P-001		PORUCHA ČERPADLA	DI		SEP	ROZ		AN1	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
40	XS P-001		CHOD ČERPADLA	DI		ROZ	SEP		AN1	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
41	EM P-002	MOTOR 230V AC, 1,1kW	ZAPNUTÍ ČERPADLA	DO		VYP	ZAP		AN2	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
42	XA P-002		PORUCHA ČERPADLA	DI		SEP	ROZ		AN2	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
43	XS P-002		CHOD ČERPADLA	DI		ROZ	SEP		AN2	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
44	EM P-003	DÁVKOVACÍ ČERPADLO 230V, 0,05kW	PULS DÁVKOVACÍHO ČERPADLA	DO		0	1	PULS	P-003	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
45	EM P-004	DÁVKOVACÍ ČERPADLO 230V, 0,05kW	PULS DÁVKOVACÍHO ČERPADLA	DO		0	1	PULS	P-004	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
46	EM P-005	MOTOR 230V AC, 0,11kW	ZAPNUTÍ ČERPADLA	DO		VYP	ZAP		AN1	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
47	XA P-005		PORUCHA ČERPADLA	DI		SEP	ROZ		AN1	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
48	XS P-005		CHOD ČERPADLA	DI		ROZ	SEP		AN1	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
49	EM P-006	MOTOR 230V AC, 0,11kW	ZAPNUTÍ ČERPADLA	DO		VYP	ZAP		AN2	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
50	XA P-006		PORUCHA ČERPADLA	DI		SEP	ROZ		AN2	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
51	XS P-006		CHOD ČERPADLA	DI		ROZ	SEP		AN2	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
52	EM P-007	MOTOR 230V AC, 0,11kW	ZAPNUTÍ ČERPADLA	DO		VYP	ZAP		AN3	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
53	XA P-007		PORUCHA ČERPADLA	DI		SEP	ROZ		AN3	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
54	XS P-007		CHOD ČERPADLA	DI		ROZ	SEP		AN3	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
55	EM P-008	MOTOR 400V AC, 0,75kW	ZAPNUTÍ ČERPADLA	DO		VYP	ZAP		P-008	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
56	XA P-008		PORUCHA ČERPADLA	DI		SEP	ROZ		P-008	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
57	XS P-008		CHOD ČERPADLA	DI		ROZ	SEP		P-008	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
58	XA DC		PORUCHA DÁVKOVACÍCH ČERPADEL	DI		SEP	ROZ		DC	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
59	XA V-001	MOTOR 230V AC, 2,2kW	PORUCHA KOMPRESORU	DI		SEP	ROZ		V-001	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
60	XA W-002	ELEKTROOTOP 230V AC, 1,2kW	PORUCHA ELEKTROOTOPU	DI		SEP	ROZ		W-002	RMA1		PLC-Ax	TBD	TBD		BNV	-	
61	EM W-001	ELEKTROOTOP 230V AC, 3,5kW	ZAPNUTÍ ELEKTROOTOPU	DO		VYP	ZAP		K-005	RMB2		Bx	TBD	TBD		BNV	-	
62	XA W-001		PORUCHA ELEKTROOTOPU	DI		SEP	ROZ		K-005	RMB2		Bx	TBD	TBD		BNV	-	
63	XS W-001		CHOD ELEKTROOTOPU	DI		ROZ	SEP		K-005	RMB2		Bx	TBD	TBD		BNV	-	