

vstupy (IN) TC606+TC622 pro napaječ DYLOG N1,N2,N3

číslo	TC606	TC622		CHARAKTER	technologie	nápis poruchovky
	A1		SPOL. +24 V		nap.při míst.ovlád.	
E1A2	A2		NAP. ZAPNOUT	POVEL	řídítko	
E1A3	A3		NAP. PŘÍMO ZAP.	POVEL	tlačítko	
E1A4	A4		NAP. VYPNOUT		řídítko	
E1A5	A5		VÝV. ODPOJ. ZAP	POVEL	řídítko	
E1A6	A6		VÝV. ODPOJ. VYP	POVEL	řídítko	
E1A7	A7		ODPOJ. PP ZAPNOUT	POVEL	řídítko	
E1A8	A8		ODPOJ. PP VYPNOUT	POVEL	řídítko	
	A9					
	B1		SPOL. +24 V			
E1B2	B2		JISTIČ ZAPNUT	STAV PRVKU	pomoc. kont. jist.	
E1B3	B3		JISTIČ VYPNUT	STAV PRVKU	pomoc. kont. jist.	
E1B4	B4		JISTIČ ZASUNUT	STAV PRVKU	koncák jističe	
	B5					
E1B6	B6		VÝV. ODPOJ. ZAPNUT	STAV PRVKU	V22:A	
E1B7	B7		VÝV. ODPOJ. VYPNUT	STAV PRVKU	V21:A	
E1B8	B8		ODPOJ. PP ZAPNUT	STAV PRVKU	V32:A	
E1B9	B9		ODPOJ. PP VYPNUT	STAV PRVKU	V31:A	
	C1		spol. minus měření			
E1C2	C2		proud napaječe		izol. zes.100 mV/10 V	
E1C3	C3		ss. napětí usm.		převodník	
	C4					
	C5					
	C6		volná svorka			
		A1	SPOL. +24 V			
E2A2		A2	24V přívod pom. nap.	SIG. Z TECH	přímo	NX ztr. 24V
E2A3		A3	24V pro nulové cívky	SIG. Z TECH	přímo	
E2A4		A4	230V pom. nap.	SIG. Z TECH	230V čidlo	NX 230V
E2A5		A5	ztr.230V pro vývod. odpoj.	SIG. Z TECH	230V čidlo	NX nap. Q2
E2A6		A6	ztr. 230V pro odpoj. PP	SIG. Z TECH	230V čidlo	NX nap. Q3
		A7				
E2A8		A8	napětí na vývodu	SIG. Z TECH	660 V čidlo	NX nap. vývod
		A9				

číslo	TC606	TC622		CHARAKTER		nápis poruchovky
		B1	SPOL. +24 V	SIG. Z TECH	ovládací napětí	
E2B2		B2	stř. napětí pro měření linky	SIG. Z TECH	520 V 50 Hz čidlo	NX stř. nap. OZ
E2B3		B3	ss. napětí pro měření linky	SIG. Z TECH	660 V čidlo	NX ss. nap. OZ
		B4				
		B5				
		B6				
		B7				
		B8				
E2B9		B9	napaječ místně	SIG. Z TECH	přepínač M-D	
		C1	SPOL. +24 V			
E2C2		C2	teplota usm.	SIG. Z TECH.	čidla teploty	NX teplota
E2C3		C3	pojistka přepět'. ochr.	SIG. Z TECH	pojistky přepět'.	NX přepět'.
E2C4		C4	koncák skříně	SIG. Z TECH.	koncák dveří	NX koncák
		C5				
		C6				